

Lykke!

Produced by EMOOR

カバーの高さ調整方法

子供たちも一回トライすれば、一人で出来てしまう
カバーの調整方法を確認しましょう。



①EMOORのタグを上
に向けてスタンバイ!



②一番上のファスナーを
開きましょう。



③完全に外します。外れ
た部分が蓋になります。



④中材のウレタンを1枚
抜きます。



⑤側面のファスナーを
最後まで開ききります。



⑥側面が完全に外れま
す。



⑦③で外した蓋部分と
側面のファスナーを噛
み合わせ閉めます。



⑧全て閉め切ると2段か
ら1段への高さ調整が
完了です。

