

取付・使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付手順書（本書）をお読みください。

1. 車両左側の牽引フックを取り外してください。
2. 1で外した牽引フック用の既存穴と車両右側の牽引フックの既存穴を使い、左右ステアーを仮締めしてください。
1で外した牽引フック用の既存穴に付属のボルトが適合していない場合は、外したボルトを使用してください。
車両右側の牽引フックの既存穴位置がステアーと合わない場合は、牽引フックの既存穴を加工してください。
3. 左右ステアーの車両前方側の穴を現合で 13mmの穴を開けてください。
4. 左右フレームの 20mmの既存穴を 25mmに加工、またはフレーム側面に新たに 25mmの穴を開けて、ナット付プレートを入れ、左右ステアーを仮締めしてください。（A付近）
5. 左右ステアーにメンバー本体を仮締めしてください。
6. スペアタイヤの干渉がない事を確認後、全ボルトを本締めしてください。
左右ステアーのメンバー取付穴の長穴により、若干前後調節できます。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

【部品一覧】

1	メンバー本体	×1	8	ボルト一式
2	ヒッチボール	×1	・	M12p125L30ボルト×2
3	ボールマウント	×1	・	M12p125L35ボルト×5
4	左ステアー	×1	・	M12p125ナット×2
5	右ステアー	×1	・	M12スプリングワッシャー×7
6	脱着ピン（Rピン付）	×1	・	M12プレートワッシャー×7
7	ナット付プレート	×2	・	M8p125L30ボルト×2
			・	M8p125ナット×2
			・	M8スプリングワッシャー×2
			・	M8プレートワッシャー×2

