

## ご使用前に必ずお読みください

- ・本説明書に書かれている指示を無視した使用により生じた事故・損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・製品取り付け後約 100km 走行しましたら各部点検後増し締めを行ってください。その後は約 5 0 0 km 毎増し締めを行います。
- ・この製品を取付け・使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても、当社製品以外の部品の保証は一切負いかねます。
- ・商品を加工された場合は保証の対象になりません。
- ・他社製品との併用・適合についてのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ・製品の仕様・価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ・製品の不具合に関しましては材料・加工に欠陥があると認められた場合のみお買い上げ後 12 ヶ月を限度に修理・交換をさせていただきます。但し、正しい取付け使用方法がなされていない場合、修理または交換による一切の費用・機会損失等に関しましては保証対象外となります。予めご了承下さい。

-本説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

### 部品構成図と梱包部品内容を照らし合わせ確認を行ってください。

#### 【 構成部品 】

| NO, | 部品名    | 数量 | NO, | 部品名           | 数量 |
|-----|--------|----|-----|---------------|----|
| ①   | リアキャリア | 1  | ②   | フランジボルト M8X30 | 4  |

### <取り付け方法>

- 1: 5UAの場合はシート・トランク、シートロックを取り外します。※28Sの場合は不要
- 2: スタンディングハンドルを取り外します。
- 3: リアキャリア①をボルト②でスタンディングハンドルの裏側から組み付けます。
- 4: スタンディングハンドルを車体へ組み付け、規定のトルクで締め付けます。
- 5: 28Sの場合は終了ですが、5UAの場合は取り外したシートロック・トランク・シートを組付終了です。

**注意：最大積載量は 5kg となります。これを超えての積載は出来ません。リアボックスと併用の場合は、ボックス重量も積載重量に含まれます。荷物を載せる場合は重心が真ん中に来るように積載してください。**

