

手動式薪割り機：簡易日本語説明書

- 1) 割る薪の長さが約 450mm 以内か確認してください。
- 2) 薪をセットしてリリースバルブを時計回りに締め、ハンドル(オペレーティングレバー)を漕ぐとピストンロッドが伸び、そのまま漕ぐと薪がフレームにあたり割れます。
- 3) リリースバルブを反時計回りに緩めるとピストンロッドが戻ります。完全に戻ったのを確認しリリースバルブを閉めます。
- 4) 続けて割る場合は以上の手順を繰り返してください。
 - * ハンドル(オペレーティングレバー)を両方同時に操作すると、ピストンロッドが伸びるスピードが速くなり、すばやく薪を割ることができます。
 - * 右側だけの操作だと少し、左側だけだと多めに伸びます。

メンテナンス

- ・ 使用オイルは油圧作動油 #32 か #56 の番手もしくは油圧ジャッキ用と表記のある油圧オイルをお使い下さい。(ガソリンスタンドかホームセンターで手に入ります。)
- ・ 油圧オイルの補充は、オイル漏れか漏れ等の修理をした場合のみ満タンの 2/3 程度まで補充して下さい。*シリンダー上部のゴムキャップを外して確認(補充)します
- ・ ご使用 3 回に 1 回程度、各可動部に注油して下さい。

動作しない場合

本製品は油圧機器ですので、まれにオイルラインにエア噛みを起こす場合があります。その場合は以下をお試し下さい。

- ① リリースバルブを反時計回りに緩めたまま、ハンドル(オペレーティングレバー)を高速で漕ぐ
 - ② リリースバルブを時計回りに締めて、ハンドル(オペレーティングレバー)を高速で漕ぐ
- 以上を何度か繰り返した後、薪を割る操作をしてみてください。

