

トヨタ 200系ハイエースバンワイドボディ用 強化ヒッチメンバー

品番：DD-021

型式CBF-TRH216K・他

【取付手順】

1. リアバンパーを取り外して下さい。
2. 左リアフレーム後端にある縦2つの穴をリユ-ター等の工具でつなげて頂くか、40程のホールソーで穴を開けて2つの穴をつなげて下さい。
(穴はレインホースメント内にあります。)
また、穴開け加工後、加工したところに錆び止めに補修ペイントして下さい。
3. 繋がった穴のすぐ奥に楕円状の穴があるのでその穴からナット付プレートAを入れて左ステーを指定ボルトで仮締めして下さい。
4. 続いてナット付プレートBを入れて、指定ボルトで仮締めして下さい。
5. 右側のフレームも同様の作業にて、右ステーを指定ボルトで仮締めして下さい。
マフラーに干渉する場合は、マフラーの加工が必要です。
6. 左右ステーとメンバーを仮締めして下さい。
7. 全体のバランス・スペアタイヤの脱着が可能なことを確認後、本締めして下さい。
8. リアバンパーを取り付けて下さい。

注：ヒッチボールは、ナットの脱落防止の為に溶接もしくはゆるみ防止剤などで確実に固定して下さい。

警告！！：このヒッチメンバーは、トレーラー総重量2000kg未満です。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
牽引車のフレームが構造上、補強が必要と思われる場合は補強して下さい。
また、取付・使用上での牽引車両側に対するいかなる不具合による損害については、当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

メンバー本体	1	ボルト一式	
ボールマウント	1	・M14 p 15 L 45 ボルト	8
左ステー	1	・M14 スプリングワッシャー	8
右ステー	1	・M14 プレートワッシャー	8
脱着ピン (Rピン付)	1	・M12 p 125 L 40 ボルト	2
ナット付プレートA	2	・M12 p 125 L 35 ボルト	2
ナット付プレートB	2	・M12 p 125 ナット	2
		・M12 スプリングワッシャー	4
		・M12 プレートワッシャー	4

