

【取付手順】

- 1 左右の牽引フックを取り外す。
- 2 既存のナットがある穴から135mm前方の穴を13の穴で貫通し、片側のみ22に加工する。(左右フレーム)
- 3 22の穴にカラーを入れ 既存ナットがある穴、牽引フックの穴を使い仮締めする。(左右ステ)
- (注意) 付属のカラーは、車体に合わせて長さを調節してください。
- 4 左右ステにヒッチメンバーを取り付ける。
- 5 全体のバランスを確認後 全ボルトを本締める。

(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。
(注意) 車両個体差により、穴のズレ等の不具合が発生する場合、加工が必要になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

部品一覧表

1	メンバ-本体	1	8	M12 p 1.25 L 120 ボルト	2
2	右ステ-(左右共通)	1	9	M12 p 1.25 L 35 ボルト	8
3	左ステ-(左右共通)	1	10	M12 p 1.25 ナット	4
4	ボールマウント	1	11	M12 スプリングワッシャー	10
5	ヒッチボ-ル	1	12	M12 プレ-トワッシャー	10
6	脱着ピン(Rピン付)	1			
7	カラー	2			

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

注意：このヒッチメンバーは装着後、スペアタイヤの脱着が不可能になりますので、あらかじめメンバー本体の脱着工具を車載しておいてください。

