

【取付手順】

- 1 リアバンパ - を取り外してください。
  - 2 左右の牽引フックを取り外してください。
  - 3 牽引フック取付のナット付穴を流用し 左右ステ - を仮締めしてください。
  - 4 現会で 13の穴をあけ フレ - ム後端の穴から パ - ナットを入れて仮締めしてください。(穴の無い場合は 穴をあけて下さい。):左右共通
- 【注意】車両個体差によりステ - の形状がフレームに沿わない場合がございます。  
 その場合、ステ - の曲げ加工、テーパ - ワッシャ - が必要になります。
- 5 左右ステ - とメンバー本体を仮締めしてください。
  - 6 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
  - 7 リアバンパ - を取り付けてください。
- 【注意】当社指定のボルト以外使用しないで下さい。  
 【注意】車体の形状上、ヒッチメンバーが車両より後方へ出ますので、後退の際は、十分ご注意ください。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。  
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

|   |             |   |    |                     |    |
|---|-------------|---|----|---------------------|----|
| 1 | メンバ - 本体    | 1 | 7  | M12 p 1.25 L 35 ボルト | 10 |
| 2 | 右ステ -       | 1 | 8  | M12 p 1.25 ナット      | 2  |
| 3 | 左ステ -       | 1 | 9  | M12 p 1.25 パ - ナット  | 2  |
| 4 | ボールマウント     | 1 | 10 | スプリングワッシャ -         | 10 |
| 5 | ヒッチボ - ル    | 1 | 11 | プレ - トワッシャ -        | 10 |
| 6 | 脱着ピン (Rピン付) | 1 |    |                     |    |

