

【取付手順】

1. 左側フレームの牽引フックを取り外してください。
2. 左ステアーを牽引フック取り付け穴を使い、仮締めしてください。
3. リアバンパーを取り外して下さい。
4. 右側フレームの後端に当てプレートの通る穴を開け、フレームの中にプレートを入れて右ステアーを仮締めします。  
 (注) ボルトの通る穴が小さい場合は 13 に拡大加工して下さい。
5. 左右ステアーとクロスメンバーを仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。  
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバ-本体	7	当てプレート1	
2	右ステ-	8	当てプレート2	
3	左ステ-	9	ボルト-式	M12p125-7T-L30 7本
4	ボールマウント			M12p125-7T-L40 3本
5	ヒッチボ-ル			M12p125ナット 2本
6	脱着ピン (Rピン付)			M12プレートワッシャー 10個
				M12スプリングワッシャー 10個

