

取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付方法】

1. 牽引車リアバンパーを取り外してください。
2. 左右牽引フックを取り外して下さい。
3. 左右フレーム後端に当てプレートが入る穴を開け、その穴よりプレートを入れ付属のボルトで仮締めして下さい。
4. 牽引フックの取り付けナット付穴（既存ナット）を使い、付属のボルトで仮締めして下さい。
5. 左右ステーとクロスメンバーを仮締めして下さい。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めして下さい。
7. 当てプレートの針金はフレーム内に納まるようカットして下さい。
8. リアバンパーを取りつけて下さい。
9. マフラー又はバンパーに干渉していない事を確認できれば完成です。
(干渉が生じる場合はボルトを緩め、位置を微調整して下さい。)

【注意】このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg以下）以外のトレーラーは絶対に牽引しないでください。

【注意】このヒッチメンバーは、現車合わせにて製作しております。牽引車個体差により取付に不具合が生じ、取付に加工が必要になる場合がございますのであらかじめご了承下さい。

T-111 ハリアー 部品一覧表

1	クロスメンバー	M14 p 1.5 L 45 ボルト	2本
2	右ステー	M12 p 1.25 L 30 ボルト	3本
3	左ステー	M12 p 1.25 L 40 ボルト	1本
4	ボールブラケット	M8 p 1.25 L 40 ボルト	4本
5	ヒッチボール	M12 p 1.25 ナット	3本
6	脱着ピン	プレートワッシャー (M8×4、M12×4、M14×2)	
7	当てプレート	スプリングワッシャー (M12×4、M14×2)	

