

		PART NUMBER: E231SSJ020	
INSTALLATION INSTRUCTIONS		DESCRIPTION: HOOD PROTECTOR	
VEHICLE DESCRIPTION: SUBARU FORESTER			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
Hood Protector x 1	Screw Plug x 2	Nut Insert x 6	Large Abrasive Resistant Tape x 4
<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
Push-on Clip x 2	Alcohol Wipe x 2	Small Screw x 6	Washer x 6
<b>K</b>	<b>L</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
Fixed Clip x 2	Tape Clip x 2	Small Abrasive Resistant Tape x 6	Large Screw x 2
<b>Tools Required</b>			
Phillips head screwdriver			
NO POWER TOOLS			
<b>Meaning of Characters:</b>			
	:Remove		T :Tightening Torque
	:Install		:Loosen
	:Disconnect		:Discard
	:Connect		:Re - use
	:Location of Clips or Screws		
PART NUMBER E231SSJ020	ISSUE 001	DATE 05/03/2021	PAGE 1/8

<b>1</b>	<b>2</b>		
Clean hood with soap and water in the shown area's prior to installation of the Hood Protector. Dry hood with a soft clean cloth.	Center Hood Protector (A) on hood as best as possible. Mark center locations of outer slots using non-permanent marker. Remove Hood Protector.		
<b>3</b>	<b>4</b>		
Install nut inserts (C) into clips (K). Insert screw plugs (B) into the slots on the underside of the hood. Install clips (K) on hood over the tape.	Clean areas shown on the underside of the hood using provided wipe (F). Install tape (D) provided on hood. Apply tape so approximately one half of the strip is adhered to the top side and half is adhered to the underside of the hood. Do not discard wipe at this stage.		
<b>5</b>	<b>6</b>		
Install nut inserts (C) into clips (K). Insert screw plugs (B) into the slots on the underside of the hood. Install clips (K) on hood over the tape.	Secure clips (K) onto the hood with large screws (J). Torque 1-2N.		
PART NUMBER E231SSJ020	ISSUE 001	DATE 05/03/2021	PAGE 2/8

<b>7</b>	<b>8</b>		
Loosely secure Hood Protector (A) to clips (K) with small screws (G) and washers (H).	Mark locations of remaining holes and bumpouts using a non-permanent marker. Remove small screws (G), washers (H), and Hood Protector (A).		
<b>9</b>	<b>10</b>		
Install base (I) provided onto hood. Apply tape parallel with the edge of the hood.	Install tape (D) provided on hood. Apply tape so approximately one half of the strip is adhered to the top side and half is adhered to the underside of hood.		
<b>11</b>	<b>12</b>		
Install nut inserts (C) into clips (K). Install clips (E) on hood over tape.	Install plastic nut inserts (C) into clips (K). Secure clips (E) to Hood Protector with small screws (G) and washers (H) provided. Ensure base liner and top tab on clips (L) is folded over and facing front of hood. Torque 0.5N.		
PART NUMBER E231SSJ020	ISSUE 001	DATE 05/03/2021	PAGE 3/8

<b>13</b>	<b>14</b>		
Center Hood Protector on hood, then secure to clips (E), (G), (K) with small screws (G) and washers (H) provided if required. Slide clips (E) to centrally align with holes in Hood Protector. Torque 0.2N.	Ensure Hood Protector is centered. Remove tape liner from clips (L) by pulling tape liner forward.		
<b>15</b>	<b>16</b>		
Apply firm downward pressure of 10N at each clip (L) to ensure that the clip bonds to the surface of the hood.	Mark the remaining holes and bumpouts with a non-permanent marker. Remove the Hood Protector. Do not discard the Hood Protector.		
<p>• PLACE INSTRUCTIONS IN GLOVE BOX.</p> <p>• PERIODICALLY CHECK BUMPERS AND TAPE.</p>			
PART NUMBER E231SSJ020	ISSUE 001	DATE 05/03/2021	PAGE 4/8

		NUMÉRO DE PIÈCE : E231SSJ020	
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION		DESCRIPTION : PROTÈGE-CAPOT	
DESCRIPTION DU VÉHICULE : SUBARU FORESTER			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
Protège-capot x 1	Bouchon x 2	Chéville en plastique x 6	Grand ruban résistant à l'usure x 4
<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
Support à pression x 2	Liquide nettoyant à l'alcool	Petit tournevis x 6	Rondelle x 6
<b>K</b>	<b>L</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
Support fixe x 2	Support pour ruban x 2	Petit ruban résistant à l'usure x 6	Grande vis x 2
<b>Outils requis</b>			
tournevis Phillips			
AUCUN OUTIL ÉLECTRIQUE			
<b>Signification des symboles :</b>			
	: Enlever		T : Couple de serrage
	: Poser		: Desserrer
	: Déconnecter		: Jeter
	: Connecter		: Réutiliser
	: Emplacement des attaches ou vis		
NUMÉRO DE PIÈCE E231SSJ020	VERSION 001	DATE 05/03/2021	PAGE 5/8

<b>1</b>	<b>2</b>		
Nettoyez le capot avec du savon et de l'eau. Séchez le capot avec un chiffon doux et propre.	Centre le protège-capot (A) au mieux possible. Marquez les emplacements centraux des fentes adhésives avec un crayon facile à effacer. Enlevez le protège-capot.		
<b>3</b>	<b>4</b>		
Centre les chevilles (C) dans les supports (B). Réajuste les bouchons (D) dans les fentes adhésives au-dessous du capot. Montez les supports (B) sur le capot, par-dessus le ruban.	Nettoyez les surfaces indiquées sur la face inférieure du capot avec le liquide nettoyant (F). Posez le ruban (D) sur le capot. Pousse le ruban de manière à ce qu'environ la moitié de la bande adhère à la partie supérieure et l'autre moitié adhère à la face inférieure du capot. Ne jetez pas le liquide à ce stade.		
<b>5</b>	<b>6</b>		
Placez les chevilles (C) dans les supports (B). Réajuste les bouchons (D) dans les fentes adhésives au-dessous du capot. Montez les supports (B) sur le capot, par-dessus le ruban.	Placez les supports (K) sur le capot avec les grandes vis (J). Serrage au couple de 0,2 N.		
<p>• METTEZ LA NOTICE DANS LA BOÎTE À GANT.</p> <p>• VÉRIFIEZ LES BUTÉES ET LE RUBAN DE TEMP S À AUTRE.</p>			
NUMÉRO DE PIÈCE E231SSJ020	VERSION 001	DATE 05/03/2021	PAGE 6/8

<b>7</b>	<b>8</b>		
Placez sans serrer le protège-capot (A) sur les supports (K) à l'aide de petites vis (G) et de rondelles (H).	Marquez les emplacements des trous restants avec un crayon facile à effacer. Enlevez le protège-capot (A).		
<b>9</b>	<b>10</b>		
Placez le ruban fourré (I) sur le capot. Placez le ruban parallèlement au bord du capot.	Placez le ruban fourré (D) sur le capot. Pousse le ruban de manière à ce qu'environ la moitié de la bande adhère à la partie supérieure et l'autre moitié adhère à la face inférieure du capot.		
<b>11</b>	<b>12</b>		
Placez les chevilles en plastique (C) dans les supports (K). Montez les supports (K) sur le capot, par-dessus le ruban.	Placez les chevilles en plastique (C) dans les supports (K). Placez les supports (K) sur le protège-capot avec les petites vis (G) et les rondelles (H) fournies. Assurez-vous que la languette de la bande de ruban sur les supports (L) est repliée et orientée vers l'avant du capot. Serrage au couple de 0,2 N.		
NUMÉRO DE PIÈCE E231SSJ020	VERSION 001	DATE 05/03/2021	PAGE 7/8

<b>13</b>	<b>14</b>		
Centre le protège-capot sur le capot, dans l'axe de ses supports (E), (G), (K) avec les petites vis (G) et les rondelles (H) fournies. Si nécessaire, faites glisser les supports (E) pour les aligner avec les trous au centre du protège-capot. Serrage au couple de 0,2 N.	Vérifiez que le protège-capot est bien centré. Retirez le ruban de mesure des supports (L), et laissez le ruban se sécher.		
<b>15</b>	<b>16</b>		
Appliquez une pression ferme vers le bas de 10 N sur chaque support (L) pour vous assurer que les supports adhèrent bien à la surface du capot.	Marquez les emplacements des trous restants avec un crayon facile à effacer. Retirez le protège-capot.		
<p>• METTEZ LA NOTICE DANS LA BOÎTE À GANT.</p> <p>• VÉRIFIEZ LES BUTÉES ET LE RUBAN DE TEMP S À AUTRE.</p>			
NUMÉRO DE PIÈCE E231SSJ020	VERSION 001	DATE 05/03/2021	PAGE 8/8