

取付説明書

お客様・工事店様用



レバー錠 (TX) P140型

品番

TX (1) : R3U(丸座)



注意

- 本製品を取り付ける前に、必ずドアクローザー（ドアチェック）を取り付けてください。突風などで扉が急激に閉まる事があり、手をはさむ危険があります。また、製品が衝撃を受けた場合、故障の原因になります。
- スベリ止め付き手袋をご使用ください。金具で手を切ることもあります。
- ハンドル、シリンダー、サムターン等の突起物を足場にしないでください。滑って、けがをすることがあります。また、製品性能が低下することがあります。
- ネジは、この取付説明書に従って正確に締付けてください。締付不良の場合、故障の原因になります。
- 全ての部品を取付後、正常に作動しているか確認してください。

1 レバー錠本体取付け

レバー錠本体を、①フロントと組み合わせて、扉の切欠きに差し込み、②本体取付ネジにて扉に取り付けてください。
(ラッチの向きを扉の勝手に合わせてください。)

2 丸座取付け

- ③柱付き丸座を外側から差し込み、内側から④丸座中腕を
- ⑤丸座取付ネジで取り付け⑥丸座外腕を被せてください。

3 ハンドル取付け

⑦外ハンドル（角芯付き）に⑧ハンドルプッシュをつけて、外側から本体に差し込みます。次に、⑨内ハンドルに⑧ハンドルプッシュをつけて、内側から角芯に差し込み、⑩ハンドル止めネジで強く締め付けてください。

注：締付トルク 1.96Nm(20Kg.cm)程度

