

# 液晶テレビ保護パネル対応表(Panasonic)

本対応表は全サイズ共通の対応一覧表となります。

**テレビ型番の横にある「対応品番」を必ずご確認のうえ、商品をお買い求めください。**

※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱により、パネルの反りが発生する場合がございます。

※機種によっては、画面下にあるスピーカー部にフィルターが被る場合がございます。

※テレビの厚みが薄く、取り付けが不安定な場合は、付属の面ファスナーで上部、前面などを固定してください。

2017/1/16時点

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	注意
Panasonic	A305	32	TH-32A305	200-CRT012	
		39	TH-39A305	200-CRT013	左右7.5、下7mmはみですが、使用できます。
		50	TH-50A305	200-CRT016	
	A320	32	TH-32A320	200-CRT004	左右9.5、下30mmはみですが、使用できます。
		AS600	42	TH-42AS600	200-CRT014
	AS630	50	TH-50AS630	200-CRT016	
		42	TH-42AS650	200-CRT014	
	AS650	47	TH-47AS650	200-CRT015	
		55	TH-55AS650	200-CRT018	
	AS800	47	TH-47AS800	200-CRT015	
		55	TH-55AS800	200-CRT018	
	AX700	40	TH-40AX700	200-CRT013	
		48	TH-48AX700	×	
	AX800	50	TH-50AX800	200-CRT016	
	AX800F	50	TH-50AX800F	200-CRT016	
	AX900	55	TH-55AX900	×	
	AX900F	55	TH-55AX900F	×	
	C2	19	TH-L19C2	×	
		22	TH-L22C2	×	
		32	TH-L32C2	200-CRT004	
	C21	19	TH-L19C21	×	
	C3	19	TH-L19C3	×	
		32	TH-L32C3	200-CRT004	
	C300	37	TH-L37C3	200-CRT005	左右11.5、下2mmはみですが、使用できます。
		32	TH-32C300	200-CRT012	
		42	TH-42C300	200-CRT014	
	C305	50	TH-50C300	200-CRT016	
		19	TH-19C305	×	
		32	TH-32C305	200-CRT012	
	C320	42	TH-42C305	200-CRT014	
		50	TH-50C305	200-CRT016	
	C325	32	TH-32C325	200-CRT012	
	C5	19	TH-L19C5	×	
		23	TH-L23C5	×	
		26	TH-L26C5	200-CRT007	下6mmはみですが、使用できます。
		32	TH-L32C5	200-CRT004	
	C50	37	TH-L37C5	200-CRT005	左右21、下25mmはみですが、使用できます。
		19	TH-L19C50	×	
	C6	32	TH-L32C6	200-CRT004	左右9.5、下30mmはみですが、使用できます。
		39	TH-L39C60	200-CRT013	左右5.5mmはみですが、使用できます。
	C60	50	TH-L50C60	200-CRT009	左右20.5、下27mmはみですが、使用できます。
		C65	50	TH-L50C65	200-CRT016
	CF5	19	TH-L19CF5	×	
	CS650	43	TH-43CS650	200-CRT014	
		49	TH-49CS650	200-CRT016	左右5.0、下8.0mmはみですが、対応サイズではありませんが使用できます。
	CX700	40	TH-40CX700	200-CRT013	下5mmはみですが、使用できます。
		50	TH-50CX700	200-CRT016	
		55	TH-55CX700	200-CRT018	
	CX800	49	TH-49CX800	×	
		55	TH-55CX800	200-CRT018	
	CX800N	60	TH-60CX800	200-CRT019	
		49	TH-49CX800N	×	
		55	TH-55CX800N	200-CRT018	
	D2	60	TH-60CX800N	200-CRT019	
		19	TH-L19D2	×	
		22	TH-L22D2	×	
		26	TH-L26D2	200-CRT007	
		32	TH-L32D2	200-CRT004	
		37	TH-L37D2	200-CRT005	
	D300	42	TH-L42D2	200-CRT006	
		32	TH-32D300	200-CRT012	
		43	TH-43D300	200-CRT014	
	D305	49	TH-49D300	200-CRT016	左右5.0、下8.0mmはみですが、使用できます。
		32	TH-32D305	200-CRT012	
	D320	43	TH-43D305	200-CRT014	
		49	TH-49D305	200-CRT016	左右5.0、下8.0mmはみですが、対応サイズではありませんが使用できます。
	D325	32	TH-32D325	200-CRT012	
	DT3	32	TH-L32DT3	200-CRT004	左右4.5、下12mmはみですが、使用できます。
		37	TH-L37DT3	200-CRT005	左右19.5、下14mmはみですが、使用できます。
	DT5	42	TH-L42DT5	200-CRT014	
		47	TH-L47DT5	200-CRT008	左右6.5、下34mmはみですが、使用できます。
	DT60	42	TH-L42DT60	200-CRT014	左右1mmはみですが、使用できます。
		47	TH-L47DT60	200-CRT008	左右6.5、下38mmはみですが、使用できます。
	DX600	40	TH-40DX600	200-CRT013	下5mmはみですが、使用できます。
		49	TH-49DX600	200-CRT016	左右5.0、下8.0mmはみですが、対応サイズではありませんが使用できます。
	DX750	43	TH-43DX750	200-CRT014	
		49	TH-49DX750	×	
		55	TH-55DX750	200-CRT018	
	DX770	50	TH-50DX770	200-CRT016	左右0.5mm、下5mmはみですが、使用できます。
	DX800	50	TH-50DX800	200-CRT016	左右0.5mm、下5mmはみですが、使用できます。
		49	TH-49DX850	×	
	DX850	55	TH-55DX850	200-CRT018	下2mmはみですが、使用できます。
		60	TH-60DX850	200-CRT019	左右のスピーカー一部に11.3mmずつ被ります。
		E5	42	TH-L42E5	200-CRT006
	E60	42	TH-L42E60	200-CRT014	左右0.5mmはみですが、使用できます。
		50	TH-L50E60	200-CRT016	
	ET5	32	TH-L32ET5	200-CRT004	下7mmはみですが、使用できます。
		37	TH-L37ET5	200-CRT005	左右14.5、下16mmはみですが、使用できます。
		42	TH-L42ET5	200-CRT006	下31mmはみですが、使用できます。
		47	TH-L47ET5	200-CRT008	
	F1	17	TH-L17F1	×	
	FT60	42	TH-L42FT60	200-CRT014	左右1mmはみですが、使用できます。
		47	TH-L47FT60	200-CRT008	左右6.5、下38mmはみですが、使用できます。
	G2	32	TH-L32G2	200-CRT004	
		37	TH-L37G2	200-CRT005	左右8.5mmはみですが、使用できます。
		42	TH-P42G2	200-CRT006	
		46	TH-P46G2	200-CRT008	
	G3	50	TH-P50G2	200-CRT009	
		42	TH-L42G3	200-CRT006	下24mmはみですが、使用できます。
	GT3	42	TH-P42GT3	200-CRT006	
46		TH-P46GT3	200-CRT008		
50		TH-P50GT3	200-CRT009		
GT5	42	TH-P42GT5	200-CRT006	下26mmはみですが、使用できます。	
	50	TH-P50GT5	200-CRT009	左右10、下11mmはみですが、使用できます。	
GT60	50	TH-P50GT60	200-CRT009	左右15、下23mmはみですが、使用できます。	
R1	17	TH-L17R1	×		
	20	TH-L20R1	×		
	32	TH-L32R1	200-CRT004		
	37	TH-L37R1	200-CRT005	左右9.5mmはみですが、使用できます。	
	42	TH-P42R1	200-CRT006		
	46	TH-P46R1	200-CRT008		
R2	50	TH-P50R1	200-CRT009		
	19	TH-L19R2	×		
	32	TH-L32R2	200-CRT004		
	37	TH-L37R2	200-CRT005	左右8.5mmはみですが、使用できます。	
R2B	42	TH-P42R2	200-CRT006		
	46	TH-P46R2	200-CRT008		
	50	TH-P50R2	200-CRT009		
	32	TH-L32R2B	200-CRT004		
R3	37	TH-L37R2B	200-CRT005	左右8.5mmはみですが、使用できます。	
	32	TH-L32R3	200-CRT004		
RB3	37	TH-L37R3	200-CRT005	左右11.5、下2mmはみですが、使用できます。	
	32	TH-L32RB3	200-CRT004		
RT2B	37	TH-L37RB3	200-CRT005	左右11.5mmはみですが、使用できます。	
	42	TH-P42RT2B	200-CRT006		
S2	46	TH-P46RT2B	200-CRT008		
	37	TH-L37S2	200-CRT005	左右8.5mmはみですが、使用できます。	
	42	TH-P42S2	200-CRT006		
S3	46	TH-P46S2	200-CRT008		
	42	TH-P42S3	200-CRT006		
ST3	42	TH-P42ST3	200-CRT006		
	46	TH-P46ST3	200-CRT008		
V1	32	TH-L32V1	200-CRT004		
	37	TH-L37V1	200-CRT005	左右8.5mmはみですが、使用できます。	
	42	TH-P42V1	200-CRT006		
	46	TH-P46V1	200-CRT008		
V2	50	TH-P50V1	200-CRT009		
	42	TH-P42V2	200-CRT006		
	46	TH-P46V2	200-CRT008		
VT2	50	TH-P50V2	200-CRT009		
	42	TH-P42VT2	200-CRT006		
VT3	46	TH-P46VT2	200-CRT008		
	50	TH-P50VT2	200-CRT009		
	42	TH-P42VT3	200-CRT006	下5mmはみですが、使用できます。	
WT5	46	TH-P46VT3	200-CRT008		
	50	TH-P50VT3	200-CRT009		
X2	50	TH-P50VT5	200-CRT009	左右15、下16mmはみですが、使用できます。	
	47	TH-L47WT5	200-CRT008	左右7、下35mmはみですが、使用できます。	
X3	26	TH-L26X2	200-CRT007		
	32	TH-L32X2	200-CRT004		
X5	19	TH-L19X3	×		
	26	TH-L26X3	200-CRT007	下6mmはみですが、使用できます。	
X50	32	TH-L32X3	200-CRT004		
	19	TH-L19X5	×		
Z1	23	TH-L23X5	×		
	32	TH-L32X5	200-CRT004	下17mmはみですが、使用できます。	
ZT5	19	TH-L19X50	×		
	23	TH-L23X50	×		
ZT5	32	TH-L32X50	200-CRT004	下17mmはみですが、使用できます。	
	46	TH-P46Z1	200-CRT008		
ZT5	50	TH-P50Z1	200-CRT009		
ZT5	50	TH-P50ZT5	200-CRT009	左右14.5、下14mmはみですが、使用できます。	