

# 液晶テレビ保護パネル対応表(SONY)

本対応表は全サイズ共通の対応一覧表となります。

**テレビ型番の横にある「対応品番」を必ずご確認のうえ、商品をお買い求めください。**

※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱により、パネルの反りが発生する場合がございます。

※機種によっては、画面下にあるスピーカー部にフィルターが被る場合がございます。

※テレビの厚みが薄く、取り付けが不安定な場合は、付属の面ファスナーで上部、前面などを固定してください。

2017/1/6時点

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	注意
SONY	BX30H	22	KDL-22BX30H	×	
		26	KDL-26BX30H	200-CRT007	
		32	KDL-32BX30H	200-CRT004	
	CX400	22	KDL-22CX400	×	
		32	KDL-32CX400	200-CRT004	
	EX300	22	KDL-22EX300	×	
		26	KDL-26EX300	200-CRT007	
		32	KDL-32EX300	200-CRT004	
	EX30R	26	KDL-26EX30R	200-CRT007	
		32	KDL-32EX30R	200-CRT004	
	EX420	22	KDL-22EX420	×	
		26	KDL-26EX420	×	
		32	KDL-32EX420	200-CRT004	左右2.5mmはみですが、使用できます。
	EX42H	22	KDL-22EX42H	×	
		32	KDL-32EX42H	200-CRT004	左右2.5mmはみですが、使用できます。
	EX500	40	KDL-40EX500	×	
	EX52H	40	KDL-40EX52H	×	
	EX540	22	KDL-22EX540	×	
		26	KDL-26EX540	200-CRT007	下8mmはみですが、使用できます。
	EX550	32	KDL-32EX550	200-CRT004	左右3.5、下10mmはみですが、使用できます。
	EX700	32	KDL-32EX700	200-CRT004	
		40	KDL-40EX700	200-CRT006	左右5、下12mmはみですが、使用できます。
		46	KDL-46EX700	200-CRT008	
		52	KDL-52EX700	200-CRT009	
	EX710	32	KDL-32EX710	200-CRT004	下5mmはみですが、使用できます。
		40	KDL-40EX710	×	
	EX720	32	KDL-32EX720	200-CRT004	左右2.5mmはみですが、使用できます。
		40	KDL-40EX720	×	
		46	KDL-46EX720	200-CRT008	左右1、下5mmはみですが、使用できます。
	EX72S	32	KDL-32EX72S	200-CRT004	左右2.5mmはみですが、使用できます。
		40	KDL-40EX72S	200-CRT006	左右26mmはみですが、使用できます。
		46	KDL-46EX72S	200-CRT008	左右1mmはみですが、使用できます。
	EX750	40	KDL-40EX750	×	
	F5	32	KDL-32F5	200-CRT004	
		40	KDL-40F5	×	
		46	KDL-46F5	200-CRT008	
	HX65R	32	KDL-32HX65R	200-CRT004	左右2.5mmはみですが、使用できます。
		40	KDL-40HX65R	×	
		46	KDL-46HX65R	200-CRT008	左右1、下5mmはみですが、使用できます。
	HX700	40	KDL-40HX700	200-CRT006	下7mmはみですが、使用できます。
		46	KDL-46HX700	200-CRT008	
	HX720	40	KDL-40HX720	×	
		46	KDL-46HX720	200-CRT008	左右1、下5mmはみですが、使用できます。
	HX750	32	KDL-32HX750	200-CRT004	左右2、下9mmはみですが、使用できます。
		40	KDL-40HX750	×	
		46	KDL-46HX750	200-CRT008	左右2、下15mmはみですが、使用できます。
	HX800	40	KDL-40HX800	×	
		46	KDL-46HX800	200-CRT008	下9mmはみですが、使用できます。
	HX80R	40	KDL-40HX80R	×	
		46	KDL-46HX80R	200-CRT008	下9mmはみですが、使用できます。
	HX820	46	KDL-46HX820	200-CRT008	下2mmはみですが、使用できます。
	HX850	40	KDL-40HX850	×	
		46	KDL-46HX850	200-CRT015	
	HX900	46	KDL-46HX900	200-CRT008	
		52	KDL-52HX900	200-CRT009	
	HX920	46	KDL-46HX920	200-CRT008	下5mmはみですが、使用できます。
	LX900	40	KDL-40LX900	200-CRT006	左右0.5mmはみですが、使用できます。
		46	KDL-46LX900	200-CRT008	
		52	KDL-52LX900	200-CRT009	
	NX720	40	KDL-40NX720	×	
		46	KDL-46NX720	200-CRT008	左右2mmはみですが、使用できます。
	NX800	40	KDL-40NX800	200-CRT006	左右0.5mmはみですが、使用できます。
		46	KDL-46NX800	200-CRT008	
	W5	40	KDL-40W5	×	
		46	KDL-46W5	200-CRT008	下8mmはみですが、使用できます。
		52	KDL-52W5	200-CRT009	
	W500A	32	KDL-32W500A	200-CRT012	
	W500C	32	KJ-32W500C	200-CRT012	
	W600A	32	KDL-32W600A	200-CRT012	
	W600B	40	KDL-40W600B	200-CRT013	
		48	KDL-48W600B	×	
	W650A	42	KDL-42W650A	×	
	W700B	32	KDL-32W700B	200-CRT012	
	W700C	32	KJ-32W700C	200-CRT012	
		40	KJ-40W700C	200-CRT013	*注意: 滑り留めゴムが液晶画面に接触します。
		48	KJ-48W700C	×	
	W730C	32	KJ-32W730C	200-CRT012	
		40	KJ-40W730C	200-CRT013	*注意: 滑り留めゴムが液晶画面に接触します。
		48	KJ-48W730C	×	
	W800B	42	KDL-42W800B	200-CRT014	
		50	KDL-50W800B	200-CRT016	
	W802A	42	KDL-42W802A	×	
		47	KDL-47W802A	200-CRT015	*注意: 滑り留めゴムが液晶画面に接触します。
	W870C	43	KJ-43W870C	200-CRT014	
		50	KJ-50W870C	200-CRT016	
	W900A	40	KDL-40W900A	200-CRT013	
		46	KDL-46W900A	200-CRT015	左右0.5mmはみですが、使用できます。
	W900B	42	KDL-42W900B	200-CRT014	
	W920A	40	KDL-40W920A	200-CRT013	
		46	KDL-46W920A	200-CRT015	左右0.5mmはみですが、使用できます。
		55	KDL-55W920A	200-CRT018	
	X7000D	49	KJ-49X7000D	×	
	X8000C	49	KJ-49X8000C	×	
	X8300D	43	KJ-43X8300D	200-CRT014	
		49	KJ-49X8300D	×	
	X8500B	49	KD-49X8500B	×	
	X8500C	43	KJ-43X8500C	200-CRT014	
		49	KJ-49X8500C	×	
		55	KJ-55X8500C	200-CRT018	
	X8500D	55	KJ-55X8500D	200-CRT018	
X9000C	55	KJ-55X9000C	200-CRT018		
X9300C	55	KJ-55X9300C	200-CRT018		
X9300D	55	KJ-55X9300D	200-CRT018		
X9350D	55	KJ-55X9350D	200-CRT018		
ZX5	46	KDL-46ZX5	200-CRT008		
	52	KDL-52ZX5	200-CRT009		