

取付・ご使用前に必ず取扱説明書(別紙)及び取付要領書(本書)をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
本製品は現車に合わせて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付方法】

1. 左右のフレームにある牽引フックを取り外してください。
2. 左フレームの牽引フック取付穴を使い、左ステーを仮締めしてください。
3. 左フレーム内側側面(牽引フック付近)の四角い穴より、ナット付プレートAを入れて車体前方の穴を指定のボルトで、仮締めしてください。
4. 左フレーム外側側面より、ナット付プレートBを車体クロスメンバーの中に入れて、車両後方の取付穴を指定のボルトで仮締めしてください。
5. 右ステーも左ステー同様に仮締めしてください。
右ステーのみ、後方にM8のボルトで固定する箇所があります。
6. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
7. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	9. 取付ボルト一式	1
2. ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 3.5 ボルト	4
3. ボールマウント	1	・M12 p 1.25 L 4.0 ボルト	8
4. 左ステー	1	・M12 p 1.25 L ナット	2
5. 右ステー	1	・M12 p スプリングワッシャー	12
6. ナット付プレートA	2	・M12 p プレートワッシャー	12
7. ナット付プレートB	2	・M8 p 1.25 L 3.0 ボルト	1
8. 脱着ピン (Rピン付)	1	・M8 スプリングワッシャー	1
		・M8 p プレートワッシャー	1

