

◎充電に関して

1. LEDインジケーターが赤色に点滅し始めたら、電池残量が少なくなっていますので、充電を行ってください。
2. 付属のmicroUSBを使用して、PCやACアダプタなどで充電を行ってください。充電中は赤色ランプが常灯します。
3. 3時間ほど充電すれば、満充電になり、青色ランプが点灯します。

◎マルチポイント接続

1. ペアリング手順に従って、ヘッドホン1台目の携帯電話に接続し、イヤホンの電源をオフにします。
2. 電源ボタンを長押しして、ヘッドホンを再度ペアリングモードにします。2台目の携帯電話のBluetooth機能をオンにし、「IS-BTHP01A」を検索し、接続して下さい。
3. 1台目の携帯電話で「IS-BTHP01A」を選択し、マルチポイント接続を完了します。

◎Q&A よくある質問

Q:電源が入らない
A:充電を行い、再度お試しください。

Q:音が聞こえない
A:本製品と使用機器が接続されているか確認して下さい。
接続されていない場合は、接続し直して下さい。
また、音量が0になっていないか確認して下さい。

Q:Bluetoothをオンにしても、デバイス名が表示されない
A:使用機器、本製品の電源を切り、再起動させもう一度ペアリングを行ってください。

注意事項

※安全にご使用頂く為に必ずご確認ください。

- 本製品の使用前に必ず破損のチェックをし、付属のケーブル以外は使用しないで下さい。
- 本製品の穴を塞いだり、通気口やポートに物を差し込まないで下さい。
- 本製品を火気やストーブなどの熱器具に近づけないで下さい。
- 本製品を分解修理加工・改造はおやめ下さい。
- 高温多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管は避けて下さい。
- 湿度に低温や高温（0℃以下または45℃以上）になる場所での保管は避けて下さい。
- 落雷などの天候の場合使用しないで下さい。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 乳幼児などお子様の手の届かない場所に保管して下さい。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- 高温、異常な臭い、異常な音、ねじれやゆがみ、変色など異常な状態が起こった場合、すぐに使用を中止して下さい。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

保証書・保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理、交換致します。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が、取扱い上の不注意、輸送、落下、水没あるいは不当な改造、修理などによる故障及び損傷の場合。
 - (4) 天変地異、並びに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5) 譲渡や中古販売、オークション、転売等でご購入された場合
3. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
4. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。再発行致しませんので、大切に保管して下さい。
6. 店舗でのご購入の場合は、ご購入時のレシートを、通信販売でのご購入の場合は、ご注文番号をご用意下さい。

保証書 iina-style

製品型番	IS-BTHP01A-BK			
お買い上げ日:	年	月	日	保証期間:お買い上げ日から1年間
お客様	お名前:			
	ご住所:(〒 -) お電話番号(- -)			
販売店	販売店名			

iina-style

Wireless
Headphone



取扱説明書

Wireless Headphone
IS-BTHP01A-BK

輸入発売元
株式会社 G.O ホールディングス

support@iina-style.jp

iina-style

セット内容

- 本体
- 取扱説明書
- 充電用 microUSBケーブル
- 3.5mm ステレオミニケーブル

Bluetooth 接続方法

お手持ちの機器でBluetoothの設定を行います。基本的には下記の順です。
「設定」→「Bluetooth」 ※詳細は機器メーカーにお問い合わせ下さい。

- ①Bluetoothをオンにし「IS-BTHP01A」を選択します。
(ペアリングモード中に表示されます)



- ②「接続済み」などの表示がされれば、設定は完了です。
お好きな音をお楽しみください。



※画像はiPhoneの例です。

電波干渉に関して

概要

本製品などのBluetooth機器は、性質上、同一周波数帯(2.4GHz)を近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。

また建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に金属やコンクリート、人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能になる場合があります。

干渉の要因となり得るもの
・無線機や放送局
・2.4 GHz 帯域を利用するコードレス電話機
・2.4 GHz帯域で動作するIEEE802.11g/bの無線LAN機器など
・2.4 GHz帯域で動作するワイヤレス機器
(電子レンジ、カメラ、ビデオ送信機、リモートヘッドホン、ヘッドセット、スピーカー、キーボード、マウス、近隣で使われているワイヤレス機器など)。
・その他、スマホケースや、ポケット、カバン等

対処方法

ご使用環境をご確認の上、コンピュータに接続されている、あるいはエリア内で2.4 GHz帯域で動作している有効なBluetooth、ワイヤレスデバイスの数を最小化して下さい。

・カバーやケースを取り外す
接続されている機器に、保護ケース等を装着している場合は、そのケースによってBluetoothの電波が弱くなり、通信が途切れてしまうことがあります。装着しているケースを取り外して、改善があるかご確認ください。
※厚みのあるケースや金属の素材の場合、特にBluetoothの電波に影響を与える場合がございます。

・収納先から取り出す
接続している機器を入れる場所によっては、通信が途切れてしまうことがあります。ポケットの中や、カバンの中から取り出して、改善があるかご確認ください。

・ペアリングをし直す
接続機器から一旦登録情報を削除し、登録し直すことで改善見られる場合があります。

製品仕様

適合規格	Bluetooth4.1 (CSR8645)
通信距離	10m (遮るもの、干渉が無い状態)
接続方法	Bluetooth, AUX (有線接続)
連続再生時間	15時間
充電時間	3時間
製品重量	285g
対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
ノイズリダクション	CVC 6.0

ご使用方法



充電用USBポート

電源ボタン


LEDインジケーター

AUX端子

音量「+」ボタン

マルチファンクションボタン「O」
(MFB)

音量「-」ボタン



ステレオミニケーブル

※付属ステレオミニケーブルを使用して、有線でも音楽を聞くことができます。

USBケーブル

※付属microUSBケーブルを使用して、ヘッドホン本体の充電を行います。

LED インジケーター

点灯色	点灯状態	状態
赤	ゆっくり点滅	バッテリー残量低下
赤	常灯	充電中
青	常灯	充電完了
青	5秒毎に点滅	bluetooth接続中

操作方法

基本操作		
操作名称	操作方法	動作
電源オン	電源オフの状態ですべて電源ボタンを1秒間押し続けて下さい	青ライトが点灯します。
電源オフ	電源オンの状態ですべて電源ボタンを3秒間押し続けて下さい	青ライトが点灯します。
ペアリング	電源オフの状態ですべて電源ボタンを7秒間押し続けて下さい	赤・青ライトが交互に点滅します。

音楽再生時の操作

操作名称	操作方法
再生/停止	MFBボタンを押します
音量調整	+、- ボタンを短く押します
前へ/次へ	+、- ボタンを長押しします

電話着信の操作

操作名称	操作方法
応答/終了	MFBボタンを押します
拒否	MFBボタンを2.3秒長押しした後、ボタンを離します
リダイヤル	MFBボタンを続けて2回押します