

## バナラソファの組み立てについて


セット内容(2梱包)※右カウチの場合(左カウチは反転タイプ)



シェーズロング



2人掛けソファ



オットマン



■ロータイプ脚



クッション大1



クッション小3




1人掛けソファ+クッション

※ご注文内容により、セット内容は異なります。

### ロータイプ脚の取り付け方

#### 1. 本体に脚を固定します

本体裏のネジ穴に、ロータイプ脚を差し込んで時計回りに回して締めてください。



#### 2. 脚の高さを調整します

ネジを締める/ゆるめることで、脚の高さが調整できます。ガタツキのある場合はネジ部分で調整してください。



### カバーリングについて

#### フレーム部分



#### マジックテープ装着式です

切れ込みがありますので、そこから剥がしてください。取り付けは逆順でかぶせていき、マジックテープで固定してください。



※オットマンは切れ込みがありません。

#### クッション部分



#### ファスナー式です

開け閉めして取り出し・取り付けをしてください。わたを角まできちんと締めると綺麗に仕上がります。

詳しい取り付け方、  
取り付けのコツは  
こちらをご確認ください



### ご注意事項

- 縮み・ほつれ・毛羽立ちなどの原因になりますのでお洗濯は避け、ドライクリーニングでのお手入れをお願いします。
- 無理に生地を引っ張ると縫製が破れる場合がありますのでご注意ください。
- 組み立て・カバーについて、ご不明な場合はお問い合わせください。

### ⚠️ 必ず脚を付けてご使用ください。

脚を付けずに設置すると、張地の劣化・床の傷つきの原因となります。

### 完成図 ※右カウチの場合(左カウチは反転タイプ)

