


FloraX & Zenith

撮影ライトセット取扱説明書




ご使用になる前に安全上のご注意をよくお読みになり、正しくお使いください
ここに記した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつく
重大な内容を記載しておりますので、必ずお守りください
お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください

安全上のご注意




- 交流100V以外の電源は使用しないでください
- 分解・改造はしないでください
- 電源コードを束ねて使用しないでください
- 水のかかるところや湿気が異常に多いところに置かないでください
- 不安定な場所に設置しないでください
- お子様の手の届かないところに設置・保管してください
- 異音、異臭がする場合は直ちに使用を中止してください


製品情報



FloraX 4灯ソケット本体
ソケット規格：E26 口金
メスダボ仕様：16cm
AC ケーブル長：240cm
高絶縁セラミック製
安全ヒューズ内蔵
手元 ON/OFF スイッチ
絶縁ゴム製キャップ ×4 付属



FloraX 専用ソフトボックス
形状記憶合金製
折畳式 (ワンタッチオープン型)
専用ディフューザー付属



Zenith ライトスタンド
防傷特殊塗装スチール合金製
オスダボ仕様：16mm
脚径： 24.5mm/22.2mm/19mm
伸長 (3 段伸縮)：850mm~2000mm
収納サイズ：710mm×60mm
ノンストップツイストロック式
フットプロテクター付き





販売元

リネクト・ジャパン株式会社
〒350-0809
川越市鯨井新田 1-7 明和ビル 2 階
TEL : 03-5308-1972


組み立て方

⚠️ 組み立ての際の注意


- 組み立て・解体の際は必ず電源プラグをコンセントから外して作業してください
- 固定用ボルトは回らなくなるまでしっかり締めてください

 水のかかる場所や湿気の異常に多い場所で使用しないでください	 分解・改造はしないでください	 使用していないとき、組み立ての際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください	 不安定な場所に置かないでください
---	--	---	--


1 袋からソフトボックスを取り出します




2 バンドをはずし、ソフトボックスを開きます




3 ソケット本体をソフトボックスのXの部分に合わせ、左に回転させながらとりつけます




4 スタンドの三脚部分を安定できる位置まで開き、固定用ボルトをしっかりと締めます




5 ソフトボックスをとりつけたソケット本体をスタンドに差し込み、固定用ボルトをしっかりと締めます




6 ソケットに電球をとりつけます



7 ソフトボックスにディフューザーをとりつけます




8 ソフトボックスをとりつけたソケット本体をスタンドに差し込み、固定用ボルトをしっかりと締めます




緩める

しっかりと締める

9 電源プラグをしっかりと差し込み、スイッチをONにするとライトが点灯します



Point



ライトの角度を調整したい場合はソケット本体の一番上のボルトを緩めることで調節が可能です。角度を決めたらしっかりとボルトを締めてください。

リンテクト・ジャパン(株) **保証書**

【商品名】	FlolaX & Zenith 撮影ライトセット		
【ご注文番号】			
【商品型番】	k011		
【お買い上げ日】	(西暦)	年	月 日
【お名前】			
【ご住所】			
【お電話番号】	()		

販売店舗の捺印がない場合は納品書・レシートまたはお買い上げショップからのご注文の確認メールを貼付してください

【販売店(捺印)】

【店名】

【住所】

【電話番号】 ()