


## 使用方法

### ● ACアダプターを接続（本体背面）



- 【1】電源スイッチがオフになっていることをご確認ください。（オフ＝○印）
  - 【2】時計を装着したクッションを本体の回転台に取り付けます。
  - 【3】ACアダプターを接続します。
- ※電池可動も可能です。底面のソケットに電池を入れてください。

### ● 電源を入れます

- 【1】電源スイッチをオンにします。（オン＝I印）

## 製品に関するお問い合わせ

**in NEUTRAL** カスタマーセンター

TEL. 03-5308-1972 Email. [info@lintect.co.jp](mailto:info@lintect.co.jp)

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 10：00～17：00

**リンテクト・ジャパン 株式会社**

〒350-0809 埼玉県川越市大字鯨井新田 1-7 明和ビル 2F

## ワインディングマシン WINDING MACHINE

### 取扱説明書

この度は「ワインディングマシン」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品をご使用前には、必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上で事故が起これぬように記載内容に従って正しくご使用願います。



G107p007s01



G107p008s01


●仕様変更・その他改良を予告なく行うことがありますのでご了承ください。

## 安全上のご注意

- ・時計が完全に静止している場合、時計の内部機械が動作したことをご確認の上で回転台に装着してください。静止状態で回転台に装着した場合、時計の動作に必要なゼンマイの巻き上げにお時間がかかる場合があります。
- ・時計を回転台から外す時は、ワインディングマシン本体の電源をオフにしてください。
- ・時計を回転台に装着した状態で、ワインディングマシン本体を移動させないでください。ワインディングマシン内で時計が落下し、時計が傷付く場合があります。
- ・時計の大きさにより時計同士が緩衝したり、本製品に接触し、傷が付く場合があります。ご確認の上で使用ください。
- ・本製品が動作中に時計の脱着は行わないでください。破損や故障の原因となります。
- ・本製品のお手入れには、柔らかい布をご使用ください。
- ・ベンジン、シンナー、研磨剤、洗剤、薬品などは使用しないでください。
- ・平坦でない場所、磁気の強い場所、直射日光、高温多湿などの場所での使用はしないでください。
- ・ワインディングマシンの正常動作が確認できる場合でも、メーカー、ムーブメントによっては、巻き上がらない場合もあります。時計のご購入店でご確認ください。

## 名称


- ① 電源スイッチ
- ② アダプター挿入口
- ③ クッション
- ④ 回転台
- ⑤ 電源アダプター
- ⑥ クロス



G107p007s01	サイズ	W:127 D:128 H:165 (mm)
	材質	本体:MDF/アクリル 内部材:EVA綿/PU
	内容物	本体・ACアダプター・クロス・説明書・収納袋
	回転台	シングル
G107p008s01	サイズ	W:179 D:180 H:206 (mm)
	材質	本体:MDF/アクリル 内部材:EVA綿/PU
	内容物	本体・ACアダプター・クロス・説明書・収納袋
	回転台	ダブル

## ● 回転台の取り付け方

クッションのスペーサーは取り外しできます。  
ご所有の腕時計に合わせて厚みを調整してください。



- 【1】 高反発クッションを取り外してください。
- 【2】 腕時計を装着します。
- 【3】 回転台に戻し、電源を入れてください。

## 回転モード

2分間時計回り⇒6分間停止⇒2分間反時計回り⇒6分間停止の繰り返し

