



# ハンディアウトドア薪ストーブ

## LF-HOS010

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

**ご使用いただく前にお読みください**

## 安全上の警告・注意


- ご購入後初めて燃焼される際、最初の1時間程度製造時の油分が燃焼され、煙が出ますが、次第に収まるものであり、商品不具合ではありません。
- 本製品を通常の用途以外の使い方をしないでください。
- ガソリンやアルコール、その他同様のものを着火剤としてご使用にならないでください。爆発の恐れがあり大変危険です。
- ガソリンやその他の液体可燃物、ガス、スプレー缶、カセットボンベその他の可燃性の気体などの近くに置いたり使用しないでください。
- ストーブをご使用際はテントや可燃物から1.5m以上離してください。
- 本製品を常時お子様やペットが近づけない場所に設置してお使いください。
- 十分な監督の元でご使用ください。
- ストーブをご使用の際は、離れないように注意してください。
- 金属の鋭利な部分で指や手をケガしないよう、十分注意して組み立てたり、操作してください。ストーブ本体の内側や底に触れる際にも十分ご注意ください。
- ご使用中はストーブ本体が熱くなりますので、革手袋やトングなどをご使用ください。ゴム、ナイロン、化学繊維の手袋は危険ですので、ご使用しないでください。
- 燃焼中に持ち上げたり、移動したりしないでください。移動する場合は、完全に消火し、本体が冷えてからおこなってください。また、燃焼中は揺らさないでください。
- 風の強い時はご使用しないでください。
- 地面が不安定な場所では使用しないでください。水平で強固な場所に設置し、下には可燃物を敷かないでください。
- 本製品をご使用後は燃焼が完全に消火しているのを確認してから始末してください。取り出した灰は金属性のバケツなどに入れて処理してください。

- 本製品をご使用する際は、万一の事態に備えて消火器を用意してください。
- ご使用にならない時は、お子様の手に届かない乾燥した場所に保管してください。保管の際は付属の収納バックをお使いください。
- 本製品の誤ったご使用方法により、火事や小火が発生した場合、当店では一切責任を負えません。

## お手入れ方法

- 煙突はこまめに点検し、定期的に掃除してください。
- 煙突にすすやタールが詰まり、不完全燃焼の原因となります。
- 汚れを落とす場合は表面を中性タイプの食器用洗剤を使い、汚れを拭き取ってください。
- 水で汚れをすすぎ、十分に乾かしてから収納してください。
- 長時間使用しない時は、汚れを落とし、直射日光の当たらない日陰に保管してください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。

## セット内容




薪ストーブ本体 × 1




丸蓋 × 1



灰受け × 1



煙突 × 5




スパークアレスター × 1  
(火花防止装置)



固定ロープ × 3



ペグ × 10  
(予備1本含む)



収納バック × 1

## 組み立て方法

①



ストーブ本体を逆さまにしてピンを差し出し三本の足を伸ばします。

②



ピンを差し込んで固定します。

③




ストーブ本体の中に煙突とスパークアレスターが収納されています。丁寧に取り出してください。

灰受けを取り付けます。

場所を決めたら3本の足にペグ(6本)を打って固定してください。

④



最後にスパークアレスターの3つの穴に固定ロープを取り付け、ペグで固定してください。

スパークアレスター

煙突をお好きな高さに組み立てた後、スパークアレスターを最上段に取り付けます。

スパークアレスターには火がついたままの小さな灰の破片や塵をキャッチする網が取り付けられてるので、煙突から飛び散るのを防ぎます。

煙突 × 5



本体に煙突を取り付けます。取り付ける煙突の数で高さを調整してください。



ダンパー

燃焼が安定したらつまみを回転させ煙突内部のダンパーを調節してください。開くほど速く燃焼します。熾火の状態が長続きする様調整してください。

※煙突を取り付ける際は、ダンパーが付いている煙突を一番目最初に取り付けてください。

## 製品仕様

組立時サイズ	約 W55×D83.5×H254 cm (煙突、パーツ含む)
収納時サイズ	約 W26×D45.5×H28 cm
本体内寸	約 W26×D46×H19.2 cm
重量	約 12.5 kg
耐荷重	約 30 kg
煙突長さ	約 40 cm (1本あたり) / 直径: 約 6cm
材質	本体: 鋼 (スチール)
	煙突: 鋼 (スチール)
	脚部: 鋼 (スチール) / 止め金: 鉄

### ■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

☎ 0800-919-3690 (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ 022-486-3390 (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間: 10:00 ~ 12:15、13:15 ~ 17:00 月~金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)

https://www.sunruck.com/