

MANUAL

ランドリーバスケット 3段



必ず各パーツをご確認ください。

A1



A2



×4

B1



×2

B2




×2

C1



×4

D1




E1



×2


F1





A、B、C、D、E、Fの順で組み立てます。


A: キャスターの取り付け





B: 1段目の組立





C: 2段目の組立



D:3段目の組立



E: バスケット (小) の取り付け



F: バスケット（大）の取り付け



完成

