

# MANUAL

---

おもちゃ レジセット





## ご注意ください

- 輸入品につき、商品に小傷・汚れなどがある場合がございます。
- 本ウェブサイトに掲載されている商品の色と実際の商品の色とは、ご使用されるモニターまたはモニターの設定の違い等により、相違がある場合があります。
- 細かいデザインや仕様などは予告なく変更される場合がございます
- 保証はございません。
- 商品初期不良のみ対応させていただきます。  
商品到着後、状態確認等を必ず行ってください。
- 商品到着後7日以内にご連絡ください。  
(7日を過ぎた商品の対応は致しません。)
- 一度使用された商品の返品は対応致しません。。

## 商品内容



## 買い物かご台車組み立て方法



1

買い物かごの脚に車輪をジョイントして  
いきます。

2

1で出来た台車に買い物かごをジョイント  
します。



3

買い物かごの持ち手を組み立てます。差  
し込むだけなので簡単です。



4

持ち手をかごの後部にジョイントしたら  
買い物かご台車の出来上がりです。



## レジ組み立て方法



1

レジのフロント部分に絵厚紙を差し込んでいきます。写真のバーに左飛こむように入れていきます。

2

計3箇所差し込めば写真のようになります。参考にしてください。



3

レジフロント部分とレジの裏側を赤いカゴ2つでつないでいきます。



4

レジ大部分の2パーツをしっかりとジョイントします。





## レジ組み立て方法



5

レジ台の上部のパーツに絵厚紙を差し込みます。

6

4で作った台に5をジョイントします。



7

レジ台の横の部分に写真の測り台をジョイントします。



8

7で完成したレジ台をレジフロント部分にジョイントしたらレジの完成です。

