

このたびは当社の商品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください

## 取扱注意事項



**警告**

取り扱いを誤った場合に死亡または重傷を負う危険があります



**注意**


取り扱いを誤った場合にけがをしたり商品が壊れたりする危険があります



**警告**

- 家具のうえに立ったり、とんだり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。安全をくずし、けがをすることがあります。
- 商品の分解や改造はしないでください。けがや破損の原因になります。
- 家具を移動するときは、落としたり倒したりして、壊したりけがをすることがないようにしっかりと持って運んでください。

10Kg(98N)



## 安全荷重



**警告**

この商品には安全荷重を設けております。安全荷重を超える過度の荷重を加えますと、商品が破損したり、思わぬけがを引き起こすことがあります。十分注意してお使いください。



**警告**

商品に偏荷重が加わりますと、商品が破損したり、思わぬけがを引き起こすことがあります。十分注意してお使いください。




**注意**

床面のフラットな場所でお使いください。キャスターが壊れ動かなくなる場合があります

## 部品の位置

中段/下段引出しの仕切り板

下段引出しの奥に取り付けてあります



固定樹脂を回転させ取り外してご使用ください

各引出しの前板上部には運送保護樹脂がセットされています


取り外してご使用ください



鍵 (2個)

前板取っ手にテープで固定

ペントレー (上段引出し内)



## 日常のお手入れ

商品に汚れが生じたときは、薄めた中性洗剤をタオルに湿らせ軽く拭いてください。その後に軽く水拭し、最後に乾燥したタオルなどで十分湿気をふき取ってください。

株式会社 Y2K  
〒108-0073  
東京都港区三田 3-2-3 501

03-6809-5293

営業時間 土日・祝祭日を除く 月～金  
09:00-17:00

都合により一部仕様を変更することがあります