

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	ベルト付き対応品番	注意
Panasonic	AF1	42	TH-42AF1J	200-CRT014	200-CRT030	左右5.5mm、下19mmのみですが、使用できます。
Panasonic	AF1	49	TH-49AF1J	200-CRT022		下9mmのみですが、使用できます。
Panasonic	AF1	55	TH-55AF1J	200-CRT018	200-CRT032	左右1.5mm、下13mmのみですが、使用できます。
Panasonic	AS600	42	TH-42AS600	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	AS630	50	TH-50AS630	200-CRT016	200-CRT031	
Panasonic	AS650	42	TH-42AS650	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	AS650	47	TH-47AS650	対応製品なし		
Panasonic	AS650	55	TH-55AS650	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	AS800	47	TH-47AS800	対応製品なし		
Panasonic	AS800	55	TH-55AS800	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	AX700	40	TH-40AX700	200-CRT013		
Panasonic	AX700	48	TH-48AX700	200-CRT022		左右1mmのみですが、使用できます。
Panasonic	AX800	50	TH-50AX800	200-CRT016	200-CRT031	
Panasonic	AX800F	50	TH-50AX800F	×		*人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
Panasonic	AX800F	58	TH-58AX800F	×		*人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
Panasonic	AX900	55	TH-55AX900	×		*人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
Panasonic	AX900	65	TH-65AX900	×		*人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
Panasonic	AX900	85	TH-85AX900	×		*人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
Panasonic	AX900F	55	TH-55AX900F	×		*人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
Panasonic	BF1	65	TH-65BF1J	200-CRT024	200-CRT033	*タッチ操作には非対応です。
Panasonic	BFE1	65	TH-65BFE1J	200-CRT024	200-CRT033	*タッチ操作には非対応です。
Panasonic	BFE1	75	TH-75BFE1J	対応製品なし		
Panasonic	BQ1	65	TH-65BQ1J	200-CRT024	200-CRT033	*タッチ操作には非対応です。
Panasonic	BQ1	75	TH-75BQ1J	対応製品なし		
Panasonic	C300	32	TH-32C300	200-CRT012		
Panasonic	C300	42	TH-42C300	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	C300	50	TH-50C300	200-CRT016	200-CRT031	
Panasonic	C305	19	TH-19C305	対応製品なし		
Panasonic	C305	24	TH-24C305	対応製品なし		
Panasonic	C305	32	TH-32C305	200-CRT012		
Panasonic	C305	42	TH-42C305	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	C305	50	TH-50C305	200-CRT016	200-CRT031	
Panasonic	C320	32	TH-32C320	200-CRT012		
Panasonic	C325	24	TH-24C325	対応製品なし		
Panasonic	C325	32	TH-32C325	200-CRT012		
Panasonic	CQ1	43	TH-43CQ1J	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	CQ1	50	TH-50CQ1J	200-CRT016	200-CRT031	下5mmのみですが、使用できます。
Panasonic	CQ1	55	TH-55CQ1J	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	CQ1	65	TH-65CQ1J	200-CRT024	200-CRT033	
Panasonic	CQ2	43	TH-43CQ2J	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	CQ2	50	TH-50CQ2J	200-CRT016	200-CRT031	下3mmのみですが、使用できます。
Panasonic	CQ2	55	TH-55CQ2J	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	CQ2	65	TH-65CQ2J	200-CRT024	200-CRT033	
Panasonic	CS650	43	TH-43CS650	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	CS650	49	TH-49CS650	200-CRT022		
Panasonic	CX700	40	TH-40CX700	200-CRT013		下5mmのみですが、使用できます。
Panasonic	CX700	50	TH-50CX700	200-CRT016	200-CRT031	
Panasonic	CX700	55	TH-55CX700	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	CX800	49	TH-49CX800	200-CRT022		
Panasonic	CX800	55	TH-55CX800	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	CX800	60	TH-60CX800	200-CRT019		
Panasonic	CX800N	49	TH-49CX800N	200-CRT022		
Panasonic	CX800N	55	TH-55CX800N	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	CX800N	60	TH-60CX800N	200-CRT019		
Panasonic	D300	19	TH-19D300	対応製品なし		
Panasonic	D300	24	TH-24D300	対応製品なし		
Panasonic	D300	32	TH-32D300	200-CRT012		
Panasonic	D300	43	TH-43D300	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	D300	49	TH-49D300	200-CRT022		
Panasonic	D305	24	TH-24D305	対応製品なし		
Panasonic	D305	32	TH-32D305	200-CRT012		
Panasonic	D305	43	TH-43D305	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	D305	49	TH-49D305	200-CRT022		
Panasonic	D320	24	TH-24D320	対応製品なし		
Panasonic	D320	32	TH-32D320	200-CRT012		
Panasonic	D325	24	TH-24D325	対応製品なし		
Panasonic	D325	32	TH-32D325	200-CRT012		
Panasonic	DX600	40	TH-40DX600	200-CRT013		下5mmのみですが、使用できます。
Panasonic	DX600	49	TH-49DX600	200-CRT022		
Panasonic	DX750	43	TH-43DX750	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	DX750	49	TH-49DX750	200-CRT022		
Panasonic	DX750	55	TH-55DX750	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	DX770	50	TH-50DX770	200-CRT016	200-CRT031	左右0.5mm、下5mmのみですが、使用できます。
Panasonic	DX770	58	TH-58DX770	対応製品なし		
Panasonic	DX800	50	TH-50DX800	200-CRT016	200-CRT031	左右0.5mm、下5mmのみですが、使用できます。
Panasonic	DX800	58	TH-58DX800	対応製品なし		
Panasonic	DX850	49	TH-49DX850	200-CRT022		
Panasonic	DX850	55	TH-55DX850	200-CRT018	200-CRT032	下2mmのみですが、使用できます。
Panasonic	DX850	60	TH-60DX850	200-CRT019		左右のスピーカー一部に11.3mmずつ被ります。
Panasonic	DX950	58	TH-58DX950	対応製品なし		
Panasonic	DX950	65	TH-65DX950	200-CRT024	200-CRT033	
Panasonic	E300	19	TH-19E300	対応製品なし		
Panasonic	E300	24	TH-24E300	対応製品なし		
Panasonic	E300	32	TH-32E300	200-CRT012		

Panasonic	E300	43	TH-43E300	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	E300	49	TH-49E300	200-CRT022		
Panasonic	EF1	32	TH-32EF1J	200-CRT012		下7mmはみですが、使用できます。
Panasonic	EF2	32	TH-32EF2J	200-CRT012		下7mmはみですが、使用できます。
Panasonic	EQ1	43	TH-43EQ1J	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	EQ1	50	TH-50EQ1J	200-CRT016	200-CRT031	下5mmはみですが、使用できます。
Panasonic	EQ1	55	TH-55EQ1J	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	EQ1	65	TH-65EQ1J	200-CRT024	200-CRT033	
Panasonic	EQ1	75	TH-75EQ1J	対応製品なし		
Panasonic	EQ1	86	TH-86EQ1J	対応製品なし		
Panasonic	EQ2	43	TH-43EQ2J	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	EQ2	50	TH-50EQ2J	200-CRT016	200-CRT031	下3mmはみですが、使用できます。
Panasonic	EQ2	55	TH-55EQ2J	200-CRT018		
Panasonic	EQ2	65	TH-65EQ2J	200-CRT024	200-CRT033	
Panasonic	EQ2	75	TH-75EQ2J	対応製品なし		
Panasonic	EQ2	86	TH-86EQ2J	対応製品なし		
Panasonic	ES500	24	TH-24ES500	対応製品なし		
Panasonic	ES500	32	TH-32ES500	200-CRT012		
Panasonic	EX600	43	TH-43EX600	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	EX600	49	TH-49EX600	200-CRT022		
Panasonic	EX600	55	TH-55EX600	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	EX750	43	TH-43EX750	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	EX750	49	TH-49EX750	200-CRT022		
Panasonic	EX750	55	TH-55EX750	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	EX780	65	TH-65EX780	200-CRT024	200-CRT033	
Panasonic	EX850	49	TH-49EX850	200-CRT022		
Panasonic	EX850	55	TH-55EX850	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	EX850	60	TH-60EX850	200-CRT019		下2mmはみですが、使用できます。
Panasonic	EZ950	55	TH-55EZ950	対応製品なし		
Panasonic	EZ950	65	TH-65EZ950	対応製品なし		
Panasonic	EZ1000	65	TH-65EZ1000	対応製品なし		
Panasonic	EZ1000	77	TH-77EZ1000	対応製品なし		
Panasonic	F300	32	TH-32F300	200-CRT012		
Panasonic	F300	43	TH-43F300	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	FX500	43	TH43FX500	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	FX500	49	TH49FX500	200-CRT022		
Panasonic	FX600	43	TH-43FX600	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	FX600	49	TH-49FX600	200-CRT022		
Panasonic	FX600	55	TH-55FX600	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	FX750	43	TH-43FX750	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	FX750	49	TH-49FX750	200-CRT022		
Panasonic	FX750	55	TH-55FX750	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	FX780	65	TH-65FX780	200-CRT024	200-CRT033	
Panasonic	FX800	55	TH-55FX800	対応製品なし		
Panasonic	FX800	65	TH-65FX800	対応製品なし		
Panasonic	FZ950	55	TH-55FZ950	対応製品なし		
Panasonic	FZ950	65	TH-65FZ950	対応製品なし		
Panasonic	FZ1000	55	TH-55FZ1000	対応製品なし		
Panasonic	FZ1000	65	TH-65FZ1000	対応製品なし		
Panasonic	G300	19	TH-19G300	対応製品なし		
Panasonic	G300	24	TH-24G300	対応製品なし		
Panasonic	G300	32	TH-32G300	200-CRT012		
Panasonic	GR770	43	TH-43GR770	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	GR770	49	TH-49GR770	200-CRT022		
Panasonic	GX500	43	TH-43GX500	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	GX500	49	TH-49GX500	200-CRT022		
Panasonic	GX750	43	TH-43GX750	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	GX750	49	TH-49GX750	200-CRT022		
Panasonic	GX755	43	TH-43GX755	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	GX755	49	TH-49GX755	200-CRT022		
Panasonic	GX755	55	TH-55GX755	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	GX850	43	TH-43GX850	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	GX850	49	TH-49GX850	200-CRT022		
Panasonic	GX850	55	TH-55GX850	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	GX850	65	TH-65GX850	200-CRT024	200-CRT033	
Panasonic	GX855	43	TH-43GX855	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	GX855	49	TH-49GX855	200-CRT022		
Panasonic	GX855	55	TH-55GX855	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	GX855	65	TH-65GX855	200-CRT024	200-CRT033	
Panasonic	GZ1000	55	TH-55GZ1000	対応製品なし		
Panasonic	GZ1000	65	TH-65GZ1000	対応製品なし		
Panasonic	GZ1800	55	TH-55GZ1800	対応製品なし		
Panasonic	GZ1800	65	TH-65GZ1800	対応製品なし		
Panasonic	GZ2000	55	TH-55GZ2000	×		上部のスピーカーにフィルターがぶつかるため。
Panasonic	GZ2000	65	TH-65GZ2000	×		上部のスピーカーにフィルターがぶつかるため。
Panasonic	H300	24	TH-24H300	対応製品なし		
Panasonic	H300	32	TH-32H300	200-CRT012		
Panasonic	HX750	43	TH-43HX750	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	HX750	49	TH-49HX750	200-CRT022		
Panasonic	HX750	55	TH-55HX750	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	HX850	43	TH-43HX850	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	HX850	49	TH-49HX850	200-CRT022		
Panasonic	HX900	55	TH-55HX900	×		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	HX900	65	TH-65HX900	×		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	HX900	75	TH-75HX900	対応製品なし		
Panasonic	HX950	55	TH-55HX950	×		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。

Panasonic	HX950	65	TH-65HX950	×				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	HZ1000	55	TH-55HZ1000	対応製品なし				
Panasonic	HZ1000	65	TH-65HZ1000	対応製品なし				
Panasonic	HZ1800	55	TH-55HZ1800	対応製品なし				
Panasonic	HZ1800	65	TH-65HZ1800	対応製品なし				
Panasonic	HZ2000	55	TH-55HZ2000	対応製品なし				
Panasonic	HZ2000	65	TH-65HZ2000	対応製品なし				テレビ本体中央のスピーカーに干渉してしまうため。
Panasonic	J300	24	TH-24J300	対応製品なし				
Panasonic	J300	32	TH-32J300	200-CRT012				
Panasonic	JX750	40	TH-40JX750	200-CRT013				下5mmはみですが、使用できます。
Panasonic	JX750	50	TH-50JX750	200-CRT016	200-CRT031			
Panasonic	JX750	58	TH-58JX750	対応製品なし				
Panasonic	JX750	65	TH-65JX750	200-CRT024	200-CRT033			
Panasonic	JX850	43	TH-43JX850	200-CRT014	200-CRT030			
Panasonic	JX850	49	TH-49JX850	200-CRT022				
Panasonic	JX900	55	TH-55JX900	対応製品なし				左右0.5mmはみですが、使用できます。
Panasonic	JX900	65	TH-65JX900	対応製品なし				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	JX900	75	TH-75JX900	対応製品なし				
Panasonic	JX950	55	TH-55JX950	対応製品なし				左右0.5mmはみですが、使用できます。
Panasonic	JX950	65	TH-65JX950	対応製品なし				
Panasonic	JX950	75	TH-75JX950	対応製品なし				
Panasonic	JZ1000	48	TH-48JZ1000	対応製品なし				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	JZ1000	55	TH-55JZ1000	対応製品なし				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	JZ1000	65	TH-65JZ1000	対応製品なし				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	JZ2000	55	TH-55JZ2000	対応製品なし				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	JZ2000	65	TH-65JZ2000	対応製品なし				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	LF1	43	TH-43LF1	対応製品なし				上部の厚みがあるため
Panasonic	LF1L	43	TH-43LF1L	対応製品なし				上部の厚みがあるため
Panasonic	LF8	49	TH-49LF8J	200-CRT022				下9mmはみですが、使用できます。
Panasonic	LF80	42	TH-42LF80J	200-CRT014	200-CRT030			左右5.5mm、下19mmはみですが、使用できます。
Panasonic	LF80	49	TH-49LF80J	200-CRT022				下9mmはみですが、使用できます。
Panasonic	LF80	55	TH-55LF80J	200-CRT018	200-CRT032			左右1.5mm、下13mmはみですが、使用できます。
Panasonic	LF80	43	TH-43LF80J	200-CRT014	200-CRT030			
Panasonic	LFV8	49	TH-49LFV8J	200-CRT022				左右2.26mm、下24.1mmはみですが、使用できます。
Panasonic	LFV9	55	TH-55LFV9J	200-CRT018	200-CRT032			左右9.3mm、下27.8mmはみですが、使用できます。
Panasonic	LF8	55	TH-55LF8J	200-CRT018	200-CRT032			
Panasonic	LQ70	84	TH-84LQ70J	対応製品なし				
Panasonic	LQ70	98	TH-98LQ70J	対応製品なし				
Panasonic	LQ70L	84	TH-84LQ70LJ	対応製品なし				
Panasonic	LQ70L	98	TH-98LQ70LJ	対応製品なし				
Panasonic	LW1	55	TH-55LW1	200-CRT018	200-CRT032			左右2.5mm、下6mmはみですが、使用できます。
Panasonic	LW1L	55	TH-55LW1L	200-CRT018	200-CRT032			左右2.5mm、下6mmはみですが、使用できます。
Panasonic	LX800	43	TH-43LX800	200-CRT014	200-CRT030			
Panasonic	LX800	50	TH-50LX800	200-CRT016	200-CRT031			下3mmはみですが、使用できます。
Panasonic	LX800	55	TH-55LX800	200-CRT018	200-CRT032			
Panasonic	LX800	65	TH-65LX800	200-CRT024	200-CRT033			
Panasonic	LX800	75	TH-75LX800	対応製品なし				
Panasonic	LX900	43	TH-43LX900	200-CRT014	200-CRT030			
Panasonic	LX900	49	TH-49LX900	200-CRT022				
Panasonic	LX950	55	TH-55LX950	対応製品なし				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	LX950	65	TH-65LX950	対応製品なし				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	LX950	75	TH-75LX950	対応製品なし				
Panasonic	LZ1000	42	TH-42LZ1000	対応製品なし				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	LZ1800	48	TH-48LZ1800	対応製品なし				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	LZ1800	55	TH-55LZ1800	対応製品なし				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	LZ1800	65	TH-65LZ1800	対応製品なし				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	LZ2000	55	TH-55LZ2000	対応製品なし				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	LZ2000	65	TH-65LZ2000	対応製品なし				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	LZ2000	77	TH-77LZ2000	対応製品なし				
Panasonic	MR770	43	TH-43MR770	200-CRT014	200-CRT030			左右8mm、下9mmはみですが、使用できます。
Panasonic	MR770	50	TH-50MR770	200-CRT016	200-CRT031			左右4.5mm、下7mmはみですが、使用できます。
Panasonic	MX800	43	TH-43MX800	200-CRT014	200-CRT030			
Panasonic	MX800	50	TH-50MX800	200-CRT016	200-CRT031			
Panasonic	MX800	55	TH-55MX800	200-CRT018	200-CRT032			
Panasonic	MX800	65	TH-65MX800	200-CRT024	200-CRT033			
Panasonic	MX800	75	TH-75MX800	対応製品なし				
Panasonic	MX900	43	TH-43MX900	対応製品なし				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	MX900	50	TH-50MX900	対応製品なし				*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
Panasonic	MX950	55	TH-55MX950	200-CRT018	200-CRT032			左右2mm、下7mmはみですが、使用できます。
Panasonic	MX950	65	TH-65MX950	200-CRT024	200-CRT033			左右1.5mmはみですが、使用できます。
Panasonic	MX950	75	TH-75MX950	対応製品なし				
Panasonic	MZ1800	48	TH-48MZ1800	200-CRT022				左右10mm、下10mmはみですが、使用できます。
Panasonic	MZ1800	55	TH-55MZ1800	200-CRT018	200-CRT032			左右3mm、下1mmはみですが、使用できます。
Panasonic	MZ1800	65	TH-65MZ1800	200-CRT024	200-CRT033			左右1.5mmはみですが、使用できます。
Panasonic	MZ2500	55	TH-55MZ2500	200-CRT018	200-CRT032			左右2.5mmはみですが、使用できます。
Panasonic	MZ2500	65	TH-65MZ2500	200-CRT024	200-CRT033			左右1.5mmはみですが、使用できます。
Panasonic	SF1H	42	TH-42SF1HJ	200-CRT014	200-CRT030			左右5.5mm、下19mmはみですが、使用できます。
Panasonic	SF1H	49	TH-49SF1HJ	200-CRT022				下9mmはみですが、使用できます。
Panasonic	SF1H	55	TH-55SF1HJ	200-CRT018	200-CRT032			左右1.5mm、下13mmはみですが、使用できます。
Panasonic	SF2	43	TH-43SF2J	200-CRT014	200-CRT030			下1mmはみですが、使用できます。
Panasonic	SF2	49	TH-49SF2J	200-CRT022				
Panasonic	SF2	55	TH-55SF2J	200-CRT018	200-CRT032			下2mmはみですが、使用できます。
Panasonic	SF2H	70	TH-70SF2HJ	対応製品なし				
Panasonic	SF2H	80	TH-80SF2HJ	対応製品なし				
Panasonic	SQ1	49	TH-49SQ1J	200-CRT022				
Panasonic	SQ1	55	TH-55SQ1J	200-CRT018	200-CRT032			

Panasonic	SQ1	65	TH-65SQ1J	200-CRT024	200-CRT033	
Panasonic	SQ1	75	TH-75SQ1J	対応製品なし		
Panasonic	SQ1	86	TH-86SQ1J	対応製品なし		
Panasonic	SQ1	98	TH-98SQ1J	対応製品なし		
Panasonic	SQ1H	75	TH-75SQ1HJ	対応製品なし		
Panasonic	SQ1H	86	TH-86SQ1HJ	対応製品なし		
Panasonic	SQ2H	43	TH-43SQ2HJ	200-CRT014	200-CRT030	
Panasonic	SQ2H	50	TH-50SQ2HJ	200-CRT016	200-CRT031	下3mmはみですが、使用できます。
Panasonic	SQ2H	55	TH-55SQ2HJ	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	SQE1	43	TH-43SQE1J	200-CRT014	200-CRT030	下2mmはみですが、使用できます。
Panasonic	SQE1	49	TH-49SQE1J	200-CRT022		
Panasonic	SQE1	55	TH-55SQE1J	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	SQE1	65	TH-65SQE1J	200-CRT024	200-CRT033	
Panasonic	SQE1	75	TH-75SQE1J	対応製品なし		
Panasonic	VF1H	55	TH-55VF1HJ	200-CRT018	200-CRT032	左右10mm、下29mmはみですが、使用できます。
Panasonic	WF1H	55	TH-55WF1HJ	200-CRT018	200-CRT032	
Panasonic	WQ1H	65	TH-65WQ1HJ	200-CRT024	200-CRT033	
Panasonic	XF1H	49	TH-49XF1HJ	200-CRT022		
Panasonic	XF1H	49	TH-49XF1HTJ	200-CRT022		*タッチ操作には非対応です。
Panasonic	VF2	55	TH-55VF2J	200-CRT018	200-CRT032	左右10.7mm、下30.7mmはみですが、使用できます。
Panasonic	VF2H	55	TH-55VF2HJ	200-CRT018	200-CRT032	左右10.7mm、下30.7mmはみですが、使用できます。