

液晶テレビ保護パネル対応表(SHARP)

本対応表は全サイズ共通の対応一覧表となります。

テレビ型番の横にある「対応品番」を必ずご確認のうえ、商品をお買い求めください。

※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱により、パネルの反りが発生する場合がございます。

※機種によっては、画面下にあるスピーカー一部にフィルターが被る場合がございます。

※テレビの厚みが薄く、取り付けが不安定な場合は、付属の面ファスナーで上部、前面などを固定してください。

2017/9/4時点

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	注意	
SHARP	AE6	40	LC-40AE6	200-CRT006	左右6.5、下2mmのみですが、使用できます。	
		46	LC-46AE6	200-CRT008		
		52	LC-52AE6	200-CRT009		
	AE7	40	LC-40AE7	200-CRT006	左右6.5、下2mmのみですが、使用できます。	
		46	LC-46AE7	200-CRT008		
		52	LC-52AE7	200-CRT009		
	D50	20	LC-20D50	×		
		26	LC-26D50	200-CRT007		
	DE5	32	LC-32DE5	200-CRT004		
	DE7	20	LC-20DE7	×		
		26	LC-26DE7	200-CRT007		
	DH6	32	LC-32DH6	200-CRT004		
	DR3	32	LC-32DR3	200-CRT004		
		40	LC-40DR3	200-CRT006	左右14、下10mmのみですが、使用できます。	
	DR9	32	LC-32DR9	200-CRT012		
		40	LC-40DR9	200-CRT013		
	DS6	32	LC-32DS6	200-CRT004		
		40	LC-40DS6	200-CRT006	左右6mmのみですが、使用できます。	
		42	LC-42DS6	200-CRT006		
		46	LC-46DS6	200-CRT008		
		52	LC-52DS6	200-CRT009		
	DX1	20	LC-20DX1	×		
		26	LC-26DX2	200-CRT007		
	DX2	32	LC-32DX2	200-CRT004		
		40	LC-40DX2	200-CRT006	左右6mmのみですが、使用できます。	
		46	LC-46DX2	200-CRT008		
		52	LC-52DX2	200-CRT009		
		DX3	26	LC-26DV7		200-CRT007
	32		LC-32DX3	200-CRT004		
	40		LC-40DX3	200-CRT006	左右2.5、下7mmのみですが、使用できます。	
	46		LC-46DX3	200-CRT008		
	52	LC-52DX3	200-CRT009			
	DZ3	20	LC-20DZ3	×		
		26	LC-26DZ3	200-CRT007		
		32	LC-32DZ3	200-CRT004		
		40	LC-40DZ3	200-CRT006	左右14、下10mmのみですが、使用できます。	
		46	LC-46DZ3	200-CRT008		
	52	LC-52DZ3	200-CRT009			
	E7	20	LC-20E7	×		
		26	LC-26E7	200-CRT007		
		32	LC-32E7	200-CRT004		
	E8	20	LC-20E8-B	×		
		26	LC-26E8-B	200-CRT007		
		32	LC-32E8-B	200-CRT004		
	E9	32	LC-32E9	200-CRT004		
		40	LC-40E9	200-CRT006	左右5、下18mmのみですが、使用できます。	
	E90	20	LC-20E90	×		
	ES50	37	LC-37ES50	200-CRT005	左右4.5mmのみですが、使用できます。	
		42	LC-42ES50	200-CRT006		
		46	LC-46ES50	200-CRT008		
		52	LC-52ES50	200-CRT009		
	F3	32	LC-32F3	200-CRT012		
		40	LC-40F3	200-CRT013		
	F5	20	LC-20F5	×		
		32	LC-32F5	200-CRT012		
		40	LC-40F5	200-CRT013		
		46	LC-46F5	200-CRT015		
		52	LC-52F5	200-CRT009	左右1、下11mmのみですが、使用できます。	
	FE1	20	LC-20FE1	×		
	G7	40	LC-40G7	200-CRT013		
		46	LC-46G7	200-CRT008		左右4、下2mmのみですが、使用できます。
		52	LC-52G7	200-CRT009		
	G9	40	LC-40G9	200-CRT005	37インチ用ですが、対応します。	
		46	LC-46G9	200-CRT015		
		52	LC-52G9	200-CRT017		
	H10	32	LC-32H10	200-CRT012		
	H11	32	LC-32H11	200-CRT012		
		40	LC-40H11	200-CRT013		
	H20	32	LC-32H20	200-CRT012		
		40	LC-40H20	200-CRT013	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。	
	H30	32	LC-32H30	200-CRT012		
		40	LC-40H30	200-CRT013	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。	
	H40	32	LC-32H40	200-CRT012		
		40	LC-40H40	200-CRT013	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。	
	H7	32	LC-32H7	200-CRT012		
		40	LC-40H7	200-CRT013		
	H9	32	LC-32H9	200-CRT012		
		40	LC-40H9	200-CRT013	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。	
	J10	32	LC-32J10	200-CRT012		
		40	LC-40J10	200-CRT013		
	J9	32	LC-32J9	200-CRT012		
		40	LC-40J9	200-CRT013		
	K20	19	LC-19K20	×		
		22	LC-22K20	×		
	K3	19	LC-19K3	×		
		22	LC-22K3	×		
	K30	19	LC-19K30	×		
		22	LC-22K30	×		
	K5	16	LC-16K5	×		
		19	LC-19K5	×		
	K7	22	LC-22K5	×		
		19	LC-19K7	×		
	K9	22	LC-22K7	×		
		22	LC-22K9	×		
	K90	19	LC-19K90	×		
		22	LC-22K90	×		
	L5	40	LC-40L5	200-CRT005	37インチ用ですが対応します	
		46	LC-46L5	200-CRT008		
		52	LC-52L5	200-CRT009		
	LB3	46	LC-46LB3	200-CRT008		
52		LC-52LB3	200-CRT009			
LV3	40	LC-40LV3	200-CRT006	左右5、下7mmのみですが、使用できます。		
	46	LC-46LV3	200-CRT008			
	52	LC-52LV3	200-CRT009			
LX1	40	LC-40LX1	200-CRT006	下14mmのみですが、使用できます。		
	46	LC-46LX1	200-CRT008			
	52	LC-52LX1	200-CRT009			
LX3	40	LC-40LX3	200-CRT006	左右5、下7mmのみですが、使用できます。		
	46	LC-46LX3	200-CRT008			
	52	LC-52LX3	200-CRT009			
NE7	20	LC-20NE7	×			
R30	32	LC-32R30	200-CRT012			
	40	LC-40R30	200-CRT005	37インチ用ですが、対応します。		
R5	26	LC-26R5	200-CRT007			
	32	LC-32R5	200-CRT004			
	40	LC-40R5	200-CRT013			
SC1	32	LC-32SC1	200-CRT004			
SE1	40	LC-40SE1	200-CRT006	左右12、下9mmのみですが、使用できます。		
	46	LC-46SE1	200-CRT008			
	52	LC-52SE1	200-CRT009			
U20	40	LC-40U20	200-CRT013			
	50	LC-50U20	200-CRT016			
U30	40	LC-40U30	200-CRT013			
	50	LC-50U30	200-CRT016			
	55	LC-55U30	200-CRT018			
	58	LC-58U30	200-CRT023			
U40	40	LC-40U40	200-CRT013			
	50	LC-50U40	200-CRT016			
	55	LC-55U40	200-CRT018			
U45	40	LC-40U45	200-CRT013			
	50	LC-50U45	200-CRT016	左右0.5mmのみですが、使用できます。		
UD20	52	LC-52UD20	200-CRT017			
	60	LC-60UD20	200-CRT019			
US20	52	LC-52US20	×			
US30	52	LC-52US30	200-CRT017			
	60	LC-60US30	200-CRT019			
US40	45	LC-45US40	×			
	50	LC-50US40	200-CRT016			
	55	LC-55US40	200-CRT018			
	60	LC-60US40	200-CRT019			
US45	50	LC-50US45	200-CRT016			
	55	LC-55US45	200-CRT018	左右0.5mmのみですが、使用できます。		
V5	60	LC-60US45	200-CRT019			
	26	LC-26V5	200-CRT007			
	32	LC-32V5	200-CRT004			
	40	LC-40V5	200-CRT013			
	46	LC-46V5	200-CRT008			
V7	52	LC-52V5	200-CRT009			
	26	LC-26V7	200-CRT007			
	32	LC-32V7	200-CRT004			
W10	40	LC-40W7	200-CRT005	37インチ用ですが対応できます。		
	46	LC-46V7	200-CRT008			
W20	46	LC-46W10	200-CRT015			
	52	LC-52W10	200-CRT009			
W25	40	LC-40W20	200-CRT013			
	50	LC-50W20	200-CRT016			
W30	32	LC-32W25	200-CRT012			
	50	LC-50W30	200-CRT016			
W35	55	LC-55W30	200-CRT018			
	32	LC-32W35	200-CRT012			
	40	LC-40W35	200-CRT013			
	50	LC-50W35	200-CRT016			
W9	50	LC-50W35	200-CRT018			
	46	LC-46W9	200-CRT015			
	52	LC-52W9	200-CRT009			
XF3	46	LC-46XF3	200-CRT008			
	52	LC-52XF3	200-CRT009			
XD35	60	LC-60XD35	200-CRT019			
XD45	55	LC-55XD45	200-CRT018			
	46	LC-46XL10	200-CRT015			
XL10	52	LC-52XL10	200-CRT017			
	60	LC-60XL10	200-CRT019			
	46	LC-46XL20	200-CRT015			
XL20	52	LC-52XL20	200-CRT017			
	60	LC-60XL20	200-CRT019			
XL9	46	LC-46XL9	200-CRT008	左右9.5、下8mmのみですが、使用できます。		
	52	LC-52XL9	200-CRT009		左右2mmのみですが、使用できます。	
XS1	52	LC-52XS1	200-CRT009			
Z5	40	LC-40Z5	200-CRT014	左右10mmのみですが、使用できます		
	46	LC-46Z5	200-CRT008			
	52	LC-52Z5	200-CRT009		左右4、下2mmのみですが、使用できます。	