

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	ベルト付き対応品番	注意
TOSHIBA	A250K	50	50A250K	200-CRT016	200-CRT031	下5mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	A250K	55	55A250K	200-CRT018	200-CRT032	左右1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	BM620X	43	43BM620X	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	BM620X	50	50BM620X	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	BM620X	55	55BM620X	対応製品なし		
TOSHIBA	C340X	43	43C340X	200-CRT014	200-CRT030	下1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	C340X	50	50C340X	200-CRT016	200-CRT031	左右2mm、下8mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	C340X	55	55C340X	200-CRT018	200-CRT032	左右1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	C340X(B)	43	43C340X(B)	200-CRT014	200-CRT030	下1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	C340X(B)	50	50C340X(B)	200-CRT016	200-CRT031	左右2mm、下8mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	C340X(B)	55	55C340X(B)	200-CRT018	200-CRT032	左右1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	C340X(S)	43	43C340X(S)	200-CRT014	200-CRT030	下1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	C340X(S)	50	50C340X(S)	200-CRT016	200-CRT031	左右2mm、下8mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	C340X(S)	55	55C340X(S)	200-CRT018	200-CRT032	左右1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	C350X	43	43C350X	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	C350X	50	50C350X	200-CRT016	200-CRT031	下5mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	C350X	55	55C350X	200-CRT018	200-CRT032	左右1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	C350X(B)	43	43C350X(B)	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	C350X(B)	50	50C350X(B)	200-CRT016	200-CRT031	下5mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	C350X(B)	55	55C350X(B)	200-CRT018	200-CRT032	左右1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	BZ710X	49	49BZ710X	200-CRT022		
TOSHIBA	BZ710X	55	55BZ710X	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	C310X	43	43C310X	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	C310X	49	49C310X	200-CRT022		
TOSHIBA	E350M	43	43E350M	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	E350M	50	50E350M	200-CRT016	200-CRT031	下7mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	E350M	55	55E350M	200-CRT018	200-CRT032	下1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	E350M	65	65E350M	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	G20X	43	43G20X	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	G20X	49	49G20X	200-CRT022		
TOSHIBA	G20X	55	55G20X	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	G9	32	32G9	200-CRT012		
TOSHIBA	G9	40	40G9	200-CRT013		
TOSHIBA	G9	50	50G9	200-CRT016	200-CRT031	
TOSHIBA	HL210X	43	43HL210X	200-CRT014	200-CRT030	下1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	HL210X	50	50HL210X	200-CRT016	200-CRT031	下5mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	J10	43	43J10	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	J10	49	49J10	200-CRT022		
TOSHIBA	J10	55	55J10	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	J10X	43	43J10X	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	J10X	49	49J10X	200-CRT022		
TOSHIBA	J10X	55	55J10X	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	J20X	43	43J20X	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	J20X	49	49J20X	200-CRT022		
TOSHIBA	J20X	55	55J20X	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	J8	42	42J8	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	J8	47	47J8	対応製品なし		
TOSHIBA	J8	55	55J8	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	J9X	40	40J9X	200-CRT013		
TOSHIBA	M500X	40	40M500X	200-CRT013		
TOSHIBA	M500X	50	50M500X	200-CRT016	200-CRT031	
TOSHIBA	M500X	58	58M500X	対応製品なし		
TOSHIBA	M510X	40	40M510X	200-CRT013		
TOSHIBA	M510X	50	50M510X	200-CRT016	200-CRT031	
TOSHIBA	M510X	58	58M510X	対応製品なし		
TOSHIBA	M520X	43	43M520X	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	M520X	50	50M520X	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	M520X	55	55M520X	対応製品なし		
TOSHIBA	M520X	65	65M520X	対応製品なし		
TOSHIBA	M530X	43	43M530X	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	M530X	50	50M530X	200-CRT016	200-CRT031	左右2mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	M530X	55	55M530X	200-CRT018	200-CRT032	左右1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	M530X	65	65M530X	200-CRT024	200-CRT033	左右2.5mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	M540X	43	43M540X	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	M540X	50	50M540X	200-CRT016	200-CRT031	左右2mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	M540X	55	55M540X	200-CRT018	200-CRT032	左右1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	M540X	65	65M540X	対応製品なし		左右2.5mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	M540X	75	75M540X	対応製品なし		
TOSHIBA	M540X(B)	65	65M540X(B)	200-CRT024	200-CRT033	左右2.5mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	M540X(B)	75	75M540X(B)	対応製品なし		
TOSHIBA	M550K	55	55M550K	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	M550K	65	65M550K	対応製品なし		

TOSHIBA	M550K	75	75M550K	対応製品なし		
TOSHIBA	M550L	43	43M550L	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	M550L	50	50M550L	200-CRT016	200-CRT031	下3mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	M550L	55	55M550L	200-CRT018	200-CRT032	左右1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	M550L	65	65M550L	200-CRT024	200-CRT033	左右1.5mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	M550L	75	75M550L	対応製品なし		
TOSHIBA	M550L(B)	43	43M550L(B)	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	M550L(B)	50	50M550L(B)	200-CRT016	200-CRT031	下3mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	M550L(B)	55	55M550L(B)	200-CRT018	200-CRT032	左右1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	M550L(B)	65	65M550L(B)	200-CRT024	200-CRT033	左右1.5mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	M550L(B)	75	75M550L(B)	対応製品なし		
TOSHIBA	M550L	43	43M550M	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	M550L	50	50M550M	200-CRT016	200-CRT031	下3mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	M550L	55	55M550M	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	M550L	65	65M550M	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	M550L	75	75M550M	対応製品なし		
TOSHIBA	RZ630X	43	43RZ630X	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	RZ630X	50	50RZ630X	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	S10	32	32S10	200-CRT012		
TOSHIBA	S10	40	40S10	200-CRT013		
TOSHIBA	S10	50	50S10	200-CRT016	200-CRT031	
TOSHIBA	S11	19	19S11	対応製品なし		
TOSHIBA	S11	24	24S11	対応製品なし		
TOSHIBA	S12	24	24S12	対応製品なし		
TOSHIBA	S20	32	32S20	200-CRT012		
TOSHIBA	S20	40	40S20	200-CRT013		
TOSHIBA	S21	32	32S21	200-CRT012		
TOSHIBA	S21	40	40S21	200-CRT013		
TOSHIBA	S22	19	19S22	対応製品なし		
TOSHIBA	S22	24	24S22	対応製品なし		
TOSHIBA	S22	32	32S22	200-CRT012		
TOSHIBA	S22	40	40S22	200-CRT013		下2mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	S22H	32	32S22H	200-CRT012		
TOSHIBA	S22H	43	43S22H	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	S24	19	19S24	対応製品なし		
TOSHIBA	S24	24	24S24	対応製品なし		
TOSHIBA	S24	32	32S24	200-CRT012		
TOSHIBA	S8	32	32S8	200-CRT012		
TOSHIBA	S8	40	40S8	200-CRT013		
TOSHIBA	TD-E	43	TD-E432	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	TD-E	50	TD-E502	200-CRT016	200-CRT031	
TOSHIBA	TD-E	55	TD-E552	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	TD-E	65	TD-E652	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	TD-E	65	TD-E654TS	200-CRT024	200-CRT033	*タッチ操作には非対応です。
TOSHIBA	TD-X	55	TD-X552M2	200-CRT018	200-CRT032	左右9.5mm、下27.8mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	TD-Z	42	TD-Z423	200-CRT014	200-CRT030	左右5.5mm、下19mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	TD-Z	49	TD-Z493	200-CRT022		下9mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	TD-Z	55	TD-Z553	200-CRT018	200-CRT032	左右1.7mm、下12mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	V30	32	32V30	200-CRT012		
TOSHIBA	V30	40	40V30	200-CRT013		
TOSHIBA	V31	32	32V31	200-CRT012		
TOSHIBA	V31	40	40V31	200-CRT013		
TOSHIBA	V34	24	24V34	対応製品なし		
TOSHIBA	V34	32	32V34	200-CRT012		
TOSHIBA	V34	40	40V34	200-CRT013		下2mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	V34(B)	32	32V34(B)	200-CRT012		
TOSHIBA	V34(B)	40	40V34(B)	200-CRT013		下2mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	X830	55	55X830	対応製品なし		
TOSHIBA	X830	65	65X830	対応製品なし		
TOSHIBA	X910	55	55X910	200-CRT018	200-CRT032	左右1.5mm、下8mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	X910	65	65X910	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	X920	55	55X920	対応製品なし		
TOSHIBA	X920	65	65X920	対応製品なし		
TOSHIBA	X930	55	55X930	対応製品なし		
TOSHIBA	X930	65	65X930	対応製品なし		
TOSHIBA	X8400	48	48X8400	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	X8400	55	55X8400	対応製品なし		
TOSHIBA	X8900K	48	48X8900K	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	X8900K	55	55X8900K	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	X8900K	65	65X8900K	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	X8900L	48	48X8900L	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	X8900L	55	55X8900L	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	X8900L	65	65X8900L	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	X9400	48	48X9400	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。

TOSHIBA	X9400	55	55X9400	対応製品なし		*TV下部の出っ張りに当たるため。
TOSHIBA	X9400	65	65X9400	対応製品なし		*台座部分のTVパネルがぶつかってしまうため。
TOSHIBA	X9400	77	77X9400	対応製品なし		
TOSHIBA	X9400S	48	48X9400S	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	X9400S	55	55X9400S	対応製品なし		*台座部分にTVパネルがぶつかってしまうため。
TOSHIBA	X9400S	65	65X9400S	対応製品なし		左右1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	X9900L	55	55X9900L	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	X9900L	65	65X9900L	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	X9900M	55	55X9900M	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	X9900M	65	65X9900M	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
TOSHIBA	X9900M	77	77X9900M	対応製品なし		
TOSHIBA	Z10X	50	50Z10X		200-CRT016	
TOSHIBA	Z10X	58	58Z10X	対応製品なし		
TOSHIBA	Z10X	65	65Z10X	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	Z20X	50	50Z20X	200-CRT016	200-CRT031	
TOSHIBA	Z20X	58	58Z20X	対応製品なし		
TOSHIBA	Z20X	65	65Z20X	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	Z570K	43	43Z570K	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	Z570K	50	50Z570K	200-CRT016	200-CRT031	下3mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	Z570K	55	55Z570K	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	Z570K	65	65Z570K	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	Z570L	43	43Z570L	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	Z570L	50	50Z570L	200-CRT016	200-CRT031	下3mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	Z570L	55	55Z570L	200-CRT018	200-CRT032	左右1mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	Z570L	65	65Z570L	200-CRT024	200-CRT033	左右1.5mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	Z670K	43	43Z670K	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	Z670K	50	50Z670K	200-CRT016	200-CRT031	下4mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	Z670K	55	55Z670K	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	Z670K	65	65Z670K	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	Z670K	75	75Z670K	対応製品なし		
TOSHIBA	Z670L	43	43Z670L	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	Z670L	50	50Z670L	200-CRT016	200-CRT031	下4mmはみですが、使用できます。
TOSHIBA	Z700X	43	43Z700X	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	Z700X	49	49Z700X	200-CRT022		
TOSHIBA	Z700X	55	55Z700X	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	Z720X	49	49Z720X	200-CRT022		
TOSHIBA	Z720X	55	55Z720X	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	Z730X	43	43Z730X	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	Z730X	49	49Z730X	200-CRT022		
TOSHIBA	Z730X	55	55Z730X	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	Z730X	65	65Z730X	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	Z740X	50	50Z740X	200-CRT016	200-CRT031	
TOSHIBA	Z740X	55	55Z740X	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	Z740X	65	65Z740X	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	Z740XS	50	50Z740XS	200-CRT016	200-CRT031	
TOSHIBA	Z740XS	55	55Z740XS	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	Z740XS	65	65Z740XS	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	Z770L	55	55Z770L	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	Z770L	65	65Z770L	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	Z770L	75	75Z770L	対応製品なし		
TOSHIBA	Z810X	50	50Z810X	200-CRT016	200-CRT031	
TOSHIBA	Z810X	58	58Z810X	対応製品なし		
TOSHIBA	Z810X	65	65Z810X	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	Z810X(P)	50	50Z810X(P)	200-CRT016	200-CRT031	
TOSHIBA	Z810X(P)	58	58Z810X(P)	対応製品なし		
TOSHIBA	Z810X(P)	65	65Z810X(P)	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	Z870L	55	55Z870L	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	Z870M	55	55Z870M	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	Z870M	65	65Z870M	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	Z870M	75	75Z870M	対応製品なし		
TOSHIBA	Z875L	65	65Z875L	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	Z875L	75	75Z875L	対応製品なし		
TOSHIBA	Z8	42	42Z8	200-CRT014	200-CRT030	
TOSHIBA	Z8	47	47Z8	対応製品なし		
TOSHIBA	Z8	55	55Z8	200-CRT018	200-CRT032	
TOSHIBA	Z970M	65	65Z970M	200-CRT024	200-CRT033	
TOSHIBA	Z970M	75	75Z970M	対応製品なし		
TOSHIBA	Z970M	85	85Z970M	対応製品なし		
TOSHIBA	Z970M	100	100Z970M	対応製品なし		
TOSHIBA	Z9X	50	50Z9X	200-CRT016	200-CRT031	