

液晶テレビ保護パネル対応表(その他メーカー)

本対応表は全サイズ共通の対応一覧表となります。

テレビ型番の横にある「対応品番」を必ずご確認のうえ、商品をお買い求めください。

※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱により、パネルの反りが発生する場合がございます。

※機種によっては、画面下にあるスピーカー部がカバーが被る場合がございます。

※テレビの厚みが薄く、取り付けが不安定な場合は、付属の面ファスナーで上部、前面などを固定してください。

2016/9/16時点

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	注意		
HITACHI	C1	32	L32-C1	200-CRT004			
		32	L32-C2	200-CRT012			
	C2	32	L32-G2	200-CRT012			
		42	L42-G2	200-CRT014			
	G2	47	L47-G2	200-CRT008	左右2.5、下25mmはみですが、使用できます。		
		42	P42-GP08	200-CRT006			
	GP08	46	P46-GP08	200-CRT008			
		50	P50-GP08	200-CRT009			
	GP1	42	L42-GP1	200-CRT006	左右1.5、下20mmはみですが、使用できます。		
		47	L47-GP1	200-CRT008			
	H03	22	L22-H03	×			
		26	L26-H03	200-CRT007			
		32	L32-H03	200-CRT004			
	H05	19	L19-H05	×			
		22	L22-H05	×			
		26	L26-H05	200-CRT007	下3mmはみですが、使用できます。		
		32	L32-H05	200-CRT004			
	H07	19	L19-H07(B)	×			
		22	L22-H07(B)	×			
		26	L26-H07(B)	200-CRT007	下15mmはみですが、使用できます。		
		32	L32-H07(B)	200-CRT004			
	H2	37	L37-H07(B)	200-CRT005	左右9mmはみですが、使用できます。		
		32	L32-H2	200-CRT012			
	HP03	42	P42-HP03	200-CRT006			
		22	L22-HP05	×			
	HP05	26	L26-HP05	200-CRT007	下3mmはみですが、使用できます。		
		32	L32-HP05	200-CRT004			
		42	P42-HP05	200-CRT006			
	HP06	42	P42-HP06	200-CRT006			
		22	L22-HP07(B)	×			
	HP07	26	L26-HP07(B)	200-CRT007	下15mmはみですが、使用できます。		
		32	L32-HP07(B)	200-CRT004			
	HP09	22	L22-HP09	×			
		26	L26-HP09	200-CRT007	下15mmはみですが、使用できます。		
	K09	19	L19-K09	×			
		22	L22-K09	×			
		26	L26-K09	×			
		32	L32-K09	200-CRT012			
	K1	26	L26-K1	200-CRT007	下15mmはみですが、使用できます。		
		32	L32-K1	200-CRT004			
	N1	19	L19-N1	×			
		39	L39-N1	200-CRT013	左右6.5mmはみですが、使用できます。		
		50	L50-N1	200-CRT016			
	N2	19	L19-N2	×			
		23	L23-N2	×	対応サイズではありません。対応製品なしです。		
		39	L39-N2	200-CRT013	左右6.5mmはみですが、使用できます。		
	S08	50	L50-N2	200-CRT016			
		46	L46-S08	200-CRT008	左右7、下11mmはみですが、使用できます。		
	UT800	32	UT32-XP800	200-CRT004			
		37	UT37-XP800	200-CRT005			
		42	UT42-XP800	200-CRT006			
		47	UT47-XP800	200-CRT008			
	V09	32	L32-V09	200-CRT004			
		37	L37-V09	200-CRT005	左右12.5mmはみですが、使用できます。		
		42	L42-V09	200-CRT006	左右0.5、下11mmはみですが、使用できます。		
		47	L47-V09	200-CRT008			
	WP03	32	L32-WP03	200-CRT004			
		37	L37-XP03	200-CRT005	左右0.5mmはみですが、使用できます。		
	XP03	42	L42-XP03	200-CRT006			
		42	P42-XP03	200-CRT006			
		46	P46-XP03	200-CRT008			
		50	P50-XP03	200-CRT009			
		37	L37-XP035	200-CRT005	左右0.5mmはみですが、使用できます。		
	XP035	42	L42-XP035	200-CRT006			
		42	P42-XP035	200-CRT006			
46		P46-XP035	200-CRT008				
50		P50-XP035	200-CRT009				
32		L32-XP05	200-CRT004				
XP05	37	L37-XP05	200-CRT005				
	42	L42-XP05	200-CRT006				
	42	P42-XP05	200-CRT006				
	46	P46-XP05	200-CRT008				
	50	P50-XP05	200-CRT009				
XP07	32	L32-XP07	200-CRT004				
	37	L37-XP07	200-CRT005	左右7mmはみですが、使用できます。			
	42	L42-XP07	200-CRT006				
	42	P42-XP07	200-CRT006				
	46	P46-XP07	200-CRT008				
XP08	50	P50-XP07	200-CRT009				
	32	L32-XP08	200-CRT004				
	37	L37-XP08	200-CRT005	左右7mmはみですが、使用できます。			
	42	L42-XP08	200-CRT006				
	42	L42-ZP05	200-CRT006				
ZP05	37	L37-ZP05	200-CRT005				
	42	L42-ZP05	200-CRT006				
	MITSUBISHI	A-BHR4	39	LCD-A39BHR4	200-CRT005	左右10.5mmはみですが、使用できます。	
			32	LCD-A32BHR6	200-CRT004	左右11mmはみですが、使用できます。	
		A-BHR6	39	LCD-A39BHR6	200-CRT005	左右10.5mmはみですが、使用できます。	
32			LCD-A32BHR7	200-CRT012	取付けは出来ませんが、ディスプレイ部に被ります。		
A-BHR7		40	LCD-A40BHR7	200-CRT013	取付けは出来ませんが、ディスプレイ部に被ります。		
		50	LCD-A50BHR7	200-CRT016	取付けは出来ませんが、ディスプレイ部に被ります。		
ATL	19	LCD-19ATL20	×				
	19	LCD-19ATL40	×				
BBHR500	32	LCD-B32BHR500	200-CRT004	取付けは出来ませんが、スピーカー、ディスプレイ部に被ります。			
	40	LCD-B40BHR500	200-CRT006	左右12.5mmはみですが、使用できます。			
BHR300	32	LCD-32BHR300	200-CRT004				
	37	LCD-37BHR300	200-CRT005				
BHR35	42	LCD-42BHR300	200-CRT006	下11mmはみですが、使用できます。			
	26	LCD-26BHR35	200-CRT007				
BHR400	32	LCD-32BHR35	200-CRT004	左右3.5mmはみですが、使用できます。			
	40	LCD-40BHR35	200-CRT006	左右24mmはみですが、使用できます。			
BHR500	26	LCD-26BHR400	200-CRT007				
	32	LCD-32BHR400	200-CRT004	ディスプレイ部に被ります。			
	40	LCD-40BHR400	200-CRT006	左右12.5mmはみですが、ディスプレイ部に被りますが、使用できます。			
	46	LCD-46BHR400	200-CRT008				
BHR500	26	LCD-26BHR500	200-CRT007				
	32	LCD-32BHR500	200-CRT004	取付けは出来ませんが、スピーカー、ディスプレイ部に被ります。			
	40	LCD-40BHR500	200-CRT006	左右12.5mmはみですが、使用できます。			
BLR500	46	LCD-46BHR500	200-CRT008				
	22	LCD-22BLR500	×				
DRW2/WR2	32	LCD-32MR2	200-CRT004				
	40	LCD-40DRW2	×				
LB	19	LCD-19LB1	×				
	19	LCD-19LB10	×				
	22	LCD-22LB1	×				
LB3	19	LCD-19LB3	×				
	22	LCD-22LB3	×				
	26	LCD-26LB3	200-CRT007				
	32	LCD-32LB3	200-CRT004				
LB4	19	LCD-19LB4	×				
	32	LCD-32LB4	200-CRT012				
LB5	32	LCD-32LB5	200-CRT012				
	46	LCD-46LF2000	200-CRT008				
LSR4	39	LCD-39LSR4	200-CRT005	左右12mmはみですが、使用できます。			
	50	LCD-50LSR4	200-CRT009	左右34mmはみですが、使用できます。			
LSR5	39	LCD-39LSR5	200-CRT005	左右12mmはみですが、使用できます。			
	50	LCD-50LSR5	200-CRT009	左右34mmはみですが、使用できます。			
LSR6	39	LCD-39LSR6	200-CRT005	左右12mmはみですが、使用できます。			
	50	LCD-50LSR6	200-CRT009	左右34mmはみですが、使用できます。			
MDR1	40	LCD-40MDR1	200-CRT006	左右13mmはみですが、使用できます。			
	46	LCD-46MDR1	200-CRT008				
MDR2	40	LCD-40MDR2	200-CRT006	左右13mmはみですが、使用できます。			
	46	LCD-46MDR2	200-CRT008				
MDR2Z	40	LCD-40MDR2Z	200-CRT006	左右13mmはみですが、使用できます。			
	40	LCD-40MDR3	200-CRT006	左右24mmはみですが、使用できます。			
MDR3	46	LCD-46MDR3	200-CRT008				
	22	LCD-22ML1	×				
ML	22	LCD-22ML10	×				
	26	LCD-26ML10	200-CRT007				
	32	LCD-32ML1	200-CRT004				
MLW	32	LCD-32ML10	200-CRT004				
	40	LCD-40MLW1	200-CRT006	左右12.5mmはみですが、使用できます。			
MLW2	40	LCD-40MLW2	×				
	40	LCD-40ML3	×				
MLW3/ML3	50	LCD-50MLW3	200-CRT009				
	40	LCD-40ML4	×				
MLW4/ML4	50	LCD-50MLW4	200-CRT009				
	50	LCD-50MLW5	200-CRT009	左右22.5、下1mmはみですが、使用できます。			
MX	19	LCD-19MX30	×				
		LCD-19MX35	×				
		LCD-19MX40	×				
		LCD-22MX40	×				
		LCD-22MX45	×				
	26	LCD-26MX30	200-CRT007				
		LCD-26MX45	200-CRT007				
		LCD-32MX30	200-CRT004				
		LCD-32MX35	200-CRT004				
		LCD-32MX40	200-CRT004				
	32	LCD-32MX45	200-CRT004				
		LCD-37MXW300	200-CRT005	左右13、下13mmはみですが、使用できます。			
		LCD-40MXW300	200-CRT006	左右10、下12mmはみですが、使用できます。			
		LCD-40MXW400	200-CRT006	左右5、下6mmはみですが、使用できます。			
		LCD-42MXW200	200-CRT006	下12mmはみですが、使用できます。			
MZW100	52	LCD-52MZW100	200-CRT009				
	40	LCD-40MZW200	×				
MZW200	46	LCD-46MZW200	200-CRT008	左右6.5mmはみですが、使用できます。			
	40	LCD-40MZW300	200-CRT006	左右32mmはみですが、使用できます。			
MZW300	46	LCD-46MZW300	200-CRT008	左右6.5mmはみですが、使用できます。			
	52	LCD-52MZW300	200-CRT009				
Pioneer	KRP	50	KRP-500A	200-CRT009			
		50	KRP-500M	200-CRT009			
SANYO	300	20	LCD-20SX300(S)	×			
		26	LCD-26SX300(S)	200-CRT007			
		32	LCD-32FX300(K)	200-CRT004			
		37	LCD-37FX300(K)	200-CRT005	左右4mmはみですが、使用できます。		
	350	42	LCD-42DX300(S)	200-CRT006			
		26	LCD-26SX350(S)	200-CRT007			
DXアンテナ	LVW	19	LVD-19L1	×			
		19	LVD-19L2	×			
		19	LVD-19L3	×			
		19	LVD-19L4	×			
		22	LVD-22L1	×			
		22	LVD-22L2	×			
バイ・デザイン (bydesign)	ALF	22	ALF-2212DB	×			
		22	ALF-2212DB_e	×			
		32	ALF-3207DB	200-CRT004			
		42	ALF-4205DB	200-CRT006			
	ALW	20	ALW-2001D	×			
		26	ALW-2604D	200-CRT007			
	JLF	22	JLF-L2213D	×			
		19	JLW-L1911D	×			
	LF	22	LF-2211DJ	×			
		17	L7L-750LT	×			
日立リビングサプライ	750LT	20	20L-750LT	×			
		22	L22-H03	×			
	H03	26	L26-H03	200-CRT007			
		32	L32-H03	200-CRT004			
	S	19	L19-S500	×			
		19	L19-S1500	×			
ピクセラ	PRODIA	16	PRD-LA103-16B/W	×			
		16	PRD-LB116B	×			
		16	PRD-LF116B	×			
		19	PRD-LP219B	×			
		22	PRD-LA103-22B/W	×			
		22	PRD-LA103-22B-E	×			
		22	PRD-LA103-22B-E	×			
		22	PRD-LF122B	×			
		22	PRD-LR132B	×			
		26	PRD-LA103-26B	200-CRT007			
		26	PRD-LA103-26B-E	200-CRT007			
		32	PRD-LD132B	200-CRT004			
		32	PRD-LH132B	200-CRT004			
		32	PRD-LJ132B	200-CRT004			
		32	PRD-LH132B	200-CRT004	左右2.5mmはみですが、使用できます。		
		LGエレクトロニクス・ジャパン	LA6400	32	L2LA6400	200-CRT012	
				42	L4LA6400	200-CRT014	
				47	L7LA6400	200-CRT008	左右5.5、下11mmはみですが、使用できます。
			LA6600	32	L2LA6600	200-CRT012	
42	L4LA6600			200-CRT014	左右0.5mmはみですが、使用できます。		
47	L7LA6600			200-CRT008	左右5.5、下28mmはみですが、使用できます。		
LA8600	42		L4LA8600	200-CRT014	左右5mmはみですが、使用できます。		
	47		L7LA8600	200-CRT015			
LE5300	22		L2LE5300	×			
	26		L2LE5300	200-CRT007			
LE5500	32		L3LE5300	200-CRT004			
	32		L3LE5500	200-CRT004	下5mmはみですが、使用できます。		
LE7500	42		L4LE5500	200-CRT006			
	32		L3LE7500	200-CRT004			
LE8500	37		L3LE7500	200-CRT005	左右2.5mmはみですが、使用できます。		
	42		L4LE8500	200-CRT006			
LM5800	32		L3LM5800	200-CRT012			
	42	L4LM5800	200-CRT014				
LM5800	47	L7LM5800	200-CRT008	下10mmはみですが、使用できます。			
	32	L3LM6600	200-CRT012	左右1mmはみですが、使用できます。			
LM6600	42	L4LM6600	200-CRT014	左右2.5mmはみですが、使用できます。			
	47	L7LM6600	200-CRT015				
LM7600	42	L4LM7600	200-CRT014	左右2.5mmはみですが、使用できます。			
	47	L7LM7600	200-CRT015				
LM9600	47	L7LM9600	200-CRT015	下4mmはみですが、使用できます。			
	22	L2LN4600	×				
LN4600	26	L2LN4600	200-CRT007	左右7、下33mmはみですが、使用できます。			
	32	L3LN570B	200-CRT012				
LS3500	22	L2LS3500	×				
	26	L2LS3500	200-CRT007	左右4mm、下18mmはみですが、使用できます。			
	32	L3LS3500	200-CRT004	左右2.5mm、下1mmはみですが、使用できます。			
	22	L2LV2500	×				
LV2500	26	L2LV2500	200-CRT007	下6mmはみですが、使用できます。			
	32	L3LV2500	200-CRT004				
LV3400	42	L4LV3400	200-CRT006	下12mmはみですが、使用できます。			
	32	L3LV5700	200-CRT004				
LW5700	42	L4LW5700	200-CRT006	下12mmはみですが、使用できます。			
	47	L7LW5700	200-CRT008				
LW6500	42	L4LW6500	200-CRT006	下13mmはみですが、使用できます。			
	47	L7LW6500	200-CRT008				
LX9500	47	L7LX9500	200-CRT008				
	47	L7LZ9600	200-CRT015	下10mmはみですが、使用できます。			