



折り畳み式 アウトドアチェア

取扱説明書

品番:SL-YZ65

- この度は、本製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよく読んで正しく組立ててください。
- 事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用頂くために、注意事項は必ずお守りください。●この取扱説明書は、大切に保管してください。●ご使用前に、パーツ類の破損・溶接外れ等が無いかわ必ずご確認ください。破損が見つかった場合はご使用にならないようお願い致します。●製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

梱包内容

フレーム X 1 / シート X 1 / 収納袋 X 1

ver.1.0

製品仕様

本体重量：(約) 1.5 kg
材 質：スチール(フレーム) / ポリエステル(シート)
組立サイズ：(約) W51.5cm*D50cm*H62cm
収納サイズ：(約) W35.5cm*D12cm*H13.5cm

使用上のご注意 <必ず守ってください>



警告

- 本製品はアウトドアレジャー等で使用する簡易椅子です。本来の用途以外の使用はしないでください。
- 使用前に本製品は異常があった場合は使用しないでください。
- 分解・修理・改造したりしないでください。
※製品強度が低下し事故に繋がるおそれがあります。また、分解、改造などに起因する故障に関しましては、弊社では責任を負いかねます。
- 滑りやすい床面や不安定な場所で使用しないでください。
※転倒するおそれがあります。
- 本製品を火気周辺に設置したり、周辺で火気を使用したりしないでください。
※火災ややけどのおそれがあります。
- 組み立てや収納の際に本製品に無理な力を加えないでください。
※製品破損の原因となります。
- 本製品の上に立ったり、飛び跳ねたり、踏み台代わりに使用しないでください。
※バランスを崩して転落したり、製品が破損するおそれがあります。
- 直射日光や雨風の当たる場所に常設や保管をしないでください。
※フレームの錆や腐食、生地の変色や退色の原因となります。
- お子様に組み立てや収納をさせないでください。




注意


- 使用前に製品の各部位に部品外れや亀裂等の破損がないかをご確認ください。
- 平らな場所で脚を完全に開脚させて、安定した状態で使用してください。
- 耐荷重の範囲内でご使用ください。
- 本製品を使用する際は、中央部分にお座りください。
※端に片寄った荷重を加えますとバランスを崩して転倒するおそれがあります。
- 手や指を挟むおそれがありますので、組み立て・収納の際には手袋を着用してください。
- 水濡れ、摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。白物及び淡色のものを着用の際は特にご注意ください。
- ウッドデッキや畳などの上で使用する場合は、床面にキズがつかないようにカーペットを敷くなどしてご使用ください。
- 本製品を移動する際に引きずらないようご注意ください。
※床等に傷をつけるおそれがあります。
- 本製品を設置する際には、通気の良い場所に設置してください。
※通気の悪い場所に設置しますとカビが発生することがあります。
- 使用後は汚れや水気をよく拭き取ってから収納してください。
- 本製品は変形・破損・劣化などが生じた場合は使用を中止してください。

梱包内容 <必ずご確認ください>


フレーム X 1



シート X 1



収納袋 X 1




※ご使用前に必ず商品を一度組立てて、不良箇所がないか事前に確認をしてください。取扱いを誤ると、負傷または破損する可能性がありますのでご注意ください。


※本製品は野外用の簡易イスとして携帯性を重視した構造で開発されておりますので、日常的に常設して使用することはおやめください。

組み立て方法

①下図のようにパイプはハンド（ショックコード）で連結されていますので、伸ばしながら順番に差し込んでフレームをくみたてます。



②シート背面上部の角にパイプを差し込み、収納袋の両方の取手をパイプに通します。最後座面をパイプに引っ掛けて固定して完成です。



※収納する時は組み立てと逆の手順で行ってください。

お手入れについて

- 定期的に点検を行い、ゆるみやガタツキが無いことを確認してください。
- 使用後は泥や砂を落とし、十分に乾かしてから収納、保管して下さい。濡れたまま保管しますと、カビや錆・腐食の原因となります。
- 汚れた際には、布部は手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取って下さい。それ以外は固く絞った雑巾で汚れを抜き取って下さい。
- 収納袋は洗濯できません。
- 製品を廃棄する際は、お住いの自治体のルールに従って廃棄してください。

販売元

TAKASYOU
株式会社 高昇

URL: <https://takasyou.jp/>

お買い上げ頂きました各店舗へお問い合わせください。