



この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前には本書をよくお読みの上、記載された内容にしたがって
正しくご使用ください。

各部位の名称



使用方法

LED ソーラーセンサーライトは、電源スイッチをオンにするだけで使用できます。

- スイッチを 1 回押すと、ライトが点灯してから消え、物体を検出すると点灯します。
- スイッチを 2 回押すとライトが明るくなり、物体を検出すると点灯します。
- スイッチを 3 回押すと、ライトがやや明るくなり、消灯せず、常時点灯となります。
- スイッチを 4 回押して、ライトを消します。

※ライトをつけるとき、ライトが最初に点灯してから消えますが、それは製品品質の不良などではありません。

※点灯しない場合は、電源が切れている可能性がありますので、日光の当たる場所に約 3 時間ほど置いてからご使用ください。

設置方法

- 製品を、壁またはポールにネジ止めしてください。
- 最適な設置高さは2～3メートルとなっています。
- 最初に設置したい場所に穴を開け、次に製品をネジで固定します。

充電方法

直射日光が当たる場所、できれば南向きに設置してください。

※最初の使用は約3時間以上の太陽光での充電が必要になります。

※太陽光での満充電時間：約7時間になります。

故障かなと思ったら

※到着したばかりの製品は充電不足となっていますので、ご使用前に約3時間以上の太陽光での充電が必要になります。太陽光での満充電時間は約7時間になります。

※センサーの反応が敏感でない場合は、製品を設置した高さが高すぎる可能性があります。最適な設置高さは約2～3メートルとなっています。

