

# ポータブルミニ拡声器

K200



この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用になる前に本取扱説明書をお読み頂き、正しく安全にご使用ください。


## 使用方法

- 音楽再生
    - ① 電源が入った状態で、MP3形式の音楽が入ったUSBメモリ、またはmicroSDカードを挿入してください。
    - ② 自動的に音源再生
      - ※再生順序はデータの記録順になります。
      - ※MP3ファイルのみ対応します。
  - スピーカー
    - ・「曲戻し」ボタンを押すと、前の曲に戻ります。
    - ・「曲送り」ボタンを押すと、次の曲に移ります。
    - ・「曲戻し」ボタンを長押しすると、音声の巻き戻しができます。
    - ・「曲送り」ボタンを長押しすると、音声の早送りができます。
    - ・「一時停止」ボタンを押すと、音声の再生/一時停止ができます。
    - ・「一時停止」ボタンを長押しすると、リピート再生モードになります。
- ※リピート再生モードを解除したい時は「一時停止」ボタンを長押しをしてください。  
※一度電源を切って再起動をすると、リピート再生モードは自動的に解除されます。

## マイクの使用法

- 電源を入れた状態で、マイク端子に付属のマイクを接続してください。  
音量調節ボタンでボリュームを調節してください。  
※マイク部の向きが口元にくるように調節をしてご使用ください。

## 各部名称



## 付属品

- 本体：1個  
充電ケーブル：1個  
内蔵リチウムバッテリー：1個  
取扱説明書(本書)：1冊

## 製品仕様

- 製品名：ポータブル拡声器  
製品型番：K200  
出力電力：最大5W  
周波数特性：50Hz~10KHz  
電圧：3.7V  
音圧：80dB  
S/N比：83dB  
入力電圧：DC5.0V  
出力電圧：DC3.7V  
ロードインピーダンス：2Ω  
マイクの数：1本(有線)  
音楽ファイル形式：MP3  
材質：ABS  
外形寸法：W：85mm × D：35mm × H：85mm  
使用环境温度：-5℃~40℃

## 充電式バッテリーの廃棄について

<https://www.jbrc.com/>

### 充電式電池のリサイクルにご協力ください。

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。ご使用済みのリチウムイオン電池は、貴重な資源です。再利用することができますので、廃棄せず、テープなどで出力端子および入力端子をふさいだ上で、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。

