KÄRCHER

こんなに
いろいろ
お掃除できるの?!

Steam Cleaner

スチームクリーナー 使い方Book

ケルヒャースチームの使いはじめに

1. アクセサリーを交換するときは必ずスチームレバーをロックしてください。交換中にスチームが出て火傷をすることがあります

2. 使い初めやお掃除を中断したとき、最初はお湯が出ます。スチームが安定するまで数十秒、お湯を出し切りましょう。そうしないと、クロスやカバーがびっしょり濡れてしまいます。

3. クロスやカバーは洗って繰り返し使えます。中性洗剤はOK、柔軟剤は使わないでください。洗濯機でも洗えます。玄関やトイレなどの床は、使い捨てクロスがお勧めです。

4. 高温(約100℃)のスチームで汚れを浮かせて、クロスやカバーでその汚れを拭き取ります。お風呂場やシンクなどは、クロスやカバーを使わず、汚れを水で流してもOKです。高温なので、同じ場所に当て続けたり、熱いクロス・カバーを床に放置すると素材を傷めることがあります。

ご紹介のアクセサリーはオプション品も含みます、ご了承くださいませ

除菌・ウイルス対策

ケルヒャーのスチームクリーナーは**水だけ**除菌99.99%*、ウイルス99.999%除去**、お子様やペットにも安心！

ダイニングテーブル

ドアノブ

カーペット

ぬいぐるみ・おもちゃ

布製ソファ

クッション

まな板・調理台

排水口

玄関床

ハンドブラシ+カバーを前後にゆっくりと念入りにお掃除すると、除菌効果が高まります!

キッチンは食材や人間の手あかなど菌の温床となるタンパク質でいっぱい！スチームでこまめなお掃除を。

おまけ

トイレのシャワーノズルはスチームを吹きかけるだけ！なるべく近づけて、断続的に。

* 第三者機関調べ。ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを 99.99% 除菌することができます。(表面の硬い場所を清掃した場合)
** また、ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで 30 秒間噴射するとウイルスを 99.999% 除去するという結果が出ました。
※すべてのウイルスを除去する訳ではありません。またご利用環境により効果は異なります。

キッチン KITCHEN

食べ物をあつかうので、やっぱり気になりますよね！

レンジフード

ハンドブラシ+カバー

ゆっくり前後に動かし、油分を浮かせます。

コンロ

ノズルヘッド+ブラシ

直接充てて擦り、浮かせた汚れは雑巾などで拭き取ります。

裏技!

ブラシに使い古しのタオルをねじり巻いて使うと、汚れを受けながら掃除ができてとっても便利！

タオルはしっかり絞る。でないと手元に熱いスチームが流れるので注意!

シンクや水栓

掃除の後にキッチンペーパーなどでふきとるとピカピカに。ただし、石灰化した水あかはクエン酸などを使いましょう。

ノズルヘッド+スポットノズル

手やブラシが届かないところはスポットノズルで汚れを吹き飛ばします。

お風呂場／洗面所 BATHROOM

カビ、水あか、石けん・皮脂汚れ…キレイにしたい！

●蛇口

●排水口

●タイル・目地

●浴槽や壁

ノズルヘッド+ブラシ

ビッグブラシ+カバー

ノズルヘッドにブラシをセットしてこすります。

●鏡

スポットノズルセット

スチームを集中して出すことのでき、細かい部分のお掃除に最適です。

ケルヒャーMemo

ケルヒャースチームはカビも99.99%除去できるので、カビの増殖を防ぎます。カビの根が素材に入り込んでしまった黒カビの「色」は残ってしまうことがあります。その場合、ブラシに石けんを付けてスチームを出しながら擦ってみてください。

床 FLOOR

リビング、キッチン、和室、玄関、トイレ… 家中の床をキレイに！

●フローリング

●キッチン

●玄関

●和室

引くときにゆっくり目に、高温スチームが蒸発しやすくなり、さらっとした仕上がりに。

汚れがひどい場合は、使い捨てクロスがお勧め！

畳は清掃後しっかり換気を行いましょう

イージーフィックス フロアノズル+クロス

ケルヒャーMemo

Point 1

クロスは使い古しのタオルを使ってもOK
ただマジックテープで付かないので、掃除の後・中断時に熱々のクロスをフローリングの床に放置するのはNG
ワックスが白濁します。

Point 2

マジックテープで交換が簡単。タグを持って外せば手が汚れない！

Point 3

クロスが際まで届くので二度拭き不要！

Point 4



家具の下は、パイプを左右どちらかに倒すと奥までスッキリ掃除できる！

窓・網戸・サッシレール WINDOWS

意外に大変な窓まわりもラクちん♡

窓

ハンドブラシ+カバー

さっと拭くだけで簡単！仕上げは窓用バキュームクリーナー（別売り）で

窓用ノズル（別売り）を使ってもキレイ！

網戸

イージーフィックス フロアノズル+使い捨てクロス 裏技!

ハンドブラス + カバーでも OK
クロスが汚れで真っ黒になるのと掃除する面積が広いので、床用のフロアノズル + 使い捨てクロスがお勧めです！

サッシレール

ノズルヘッドで隅の汚れを吹き飛ばします。タオルをねじり巻いて（キッチンのページ参照）汚れを拭き取りながらでも。

収納もすぐれもの!

SC 2、SC 3、SC 4 は本体にアクセサリーを収納できます。意外にコンパクト？！

こんなことにも使える! 裏技!

スチームクリーナーって本当に便利！！

●スニーカー・上履き

スチームを軽く出しながら石けんをブラシの先端に付けて擦ります。

浮いた汚れを乾いた布でふきとると、見違えるように真っ白に！

●チャイルドシート・車のシート

コードが届くなら、車のシートやチャイルドシートのお掃除に。除菌効果で安心！

●洋服のシワ伸ばし

洋服のシワ伸ばしにも。シャツはハンガーに掛けて、ニットはフラットな場所に置いて、下を引っ張りながらがコツ。
※熱に弱い素材は NG

●冷蔵庫・電子レンジ

掃除のときは電源をオフにしましょう。
冷蔵庫や電子レンジの内部や、よく触るドアの部分にも。

●カーペット、布製ソファ・イスなどのシミ

汚れのそばにタオルを用意し、ノズルヘッドを斜めにして汚れ部分にスチームを当て、奥のタオルに汚れを移します。別の乾いたタオルでたたいて水分と汚れを取り除きます。

または・・・

シミの上に使い古しタオルを敷きブラシでスチームを当てると、シミがタオルに移ります。(ハンドブラシ + カバーでも可)
※スチームは断続的に噴射して、長時間充てないでください。